



TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L550 如何更改應答鈴聲

步驟 1、開啟電源，按面板  「傳真」鍵，進入傳真模式。

傳真 10:09

步驟 2、按  「選單」鍵，按「▲」或「▼」鍵，選擇「8.維護」，按  鍵。

◆8.維護
按下〔OK〕鍵。

步驟 3、進入「維護」，按「▲」或「▼」鍵，選擇「10.國家/地區」，按  鍵。

◆10.國家/地區
▶台灣

步驟 4、進入「國家/地區」，按「▲」或「▼」鍵，將國家選到「突尼西亞」，按  鍵。


10.國家/地區
◆突尼西亞

步驟 5、面板畫面會出現「更改區域設定會將傳真設定回復至預設值。是否要繼續？」，請按面板數字鍵「1」。

※更改國家/地區資料，不會影響面板顯示的畫面內容。

（原本面板「語言設定」是中文，不會因為「國家/地區」更改而變更語系內容）

更改區域設定會將傳
1:是 2:否

步驟 6、設定完成後，「國家/地區」會顯示在「突尼西亞」，按面板  「傳真」鍵，回到步驟 1 畫面。

◆10.國家/地區
▶突尼西亞

步驟 7、按  「選單」鍵，按「▲」或「▼」鍵，選擇「5.傳真設定」，按  鍵。

◆5.傳真設定
按下〔OK〕鍵。


步驟 8、進入「傳真設定」，按「▲」或「▼」鍵，選擇「5.傳輸」，按  鍵。

◆5.傳輸
按下〔OK〕鍵。

步驟 9、進入「傳輸」，按「▲」或「▼」鍵，選擇「4.應答鈴聲」，按  鍵。

◆4.應答鈴聲
▶4

步驟 10、進入「應答鈴聲」，按「▲」或「▼」鍵，選擇要設定的響鈴次數，按  鍵，

設定完成後，按面板  「傳真」鍵，回到步驟 1 畫面。

※應答鈴聲次數可自行設定 1~9 聲。

4.應答鈴聲
▶9