

# EPSON STYLUS™ OFFICE TX300F Series

## 傳真功能中英對照表

按下 [Mode] 模式 [複印 Copy/ 傳真 Fax] 鍵，選擇傳真模式，然後按下 [Menu] 選單 Menu 鍵，進入傳真設定選單。

### 傳真設定選單

|                                 |   |   |  |                     |
|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
| 1.Resolution 解析度                | - Standard 標準<br>- Fine 最佳<br>- Photo 照片        |   |  |                     |
| 2.Contrast 對比                   | -4 至 +4   |   |  |                     |
| 3.Delayed Fax 預約傳送              | - Off 關閉<br>- On 開啓                             |   |  |                     |
| 4.Fax Mode 傳真模式                 | - Sending 傳送<br>- Poll to Receive 輪詢接收          |   |  |                     |
| 5.Fax Setting 傳真設定              | 1.Print Report 列印報告                             | 1.Fax Log 傳真記錄<br>- Print 列印<br>- View 檢視 |  |                     |
|                                 |   | 2.Last Transmission 最後傳送                  |  |                     |
|                                 |   | 3.Speed Dial List 快速撥號清單                  |  |                     |
|                                 |   | 4.Group Dial List 群組撥號清單                  |  |                     |
|                                 |   | 5.Reprint Faxes 重印傳真                      |  |                     |
|                                 |   | 6.Protocol Trace 通訊協定記錄                   |  |                     |
|                                 | 2.Speed Dial Setup 快速撥號設定                       | 1.Create 新增<br>2.Edit 編輯<br>3.Delete 刪除   |  |                     |
|                                 | 3.Group Dial Setup 群組撥號設定                       | 1.Create 新增<br>2.Edit 編輯<br>3.Delete 刪除   |  |                     |
|                                 | 4.Scan & Print Setup 掃描 & 列印設定                  | 1.Resolution 解析度                          | - Standard 標準<br>- Fine 最佳<br>- Photo 照片   |                     |
|                                 |   | 2.Contrast 對比                             | -4 至 +4  |                     |
|                                 |   | 3.Auto Reduction 自動縮小                     | - On 開啓<br>- Off 關閉  |                     |
|                                 |   | 4.Last Transmission Report 最後傳送報告         | - Off 關閉<br>- On Error 發生錯誤時<br>- On Send 傳送中                                      |                     |
|                                 | 5.Communication 傳輸模式                            | 1.DRD                                     | 1.All 全部<br>2.Single 單一<br>3.Double 雙倍<br>4.Triple 三倍<br>5.Double & Triple 雙倍 & 三倍 |                     |
|                                 |   |   | 2.ECM  | 1.On 開啓<br>2.Off 關閉 |
|                                 |   |   | 3.V.34   | 1.On 開啓<br>2.Off 關閉 |
|                                 |   |   | 4.Rings to Answer 應答鈴聲   | 1 至 9               |
|                                 |   |   | 5.Dial Tone Detection 撥號音測試  | 1.On 開啓<br>2.Off 關閉 |
| 6.Header 標題                     | 1.Fax Header 傳真標題                               |   |  |                     |
|                                 | 2.Your Phone Number 您的電話號碼                      |   |  |                     |
| 6.Restore Default Settings 重置設定 | 1.Reset Fax Send/Receive Settings 重置傳真傳送 / 接收設定 |   |  |                     |
|                                 | 2.Reset Fax Data Settings 重置傳真資料設定              |   |  |                     |
|                                 | 3.Reset Settings, excluding Fax 重置傳真之外的設定       |   |  |                     |
|                                 | 4.Reset All Settings 重置所有設定                     |   |  |                     |

### 附註：

- 關於連接電話機或電話答錄機的操作步驟，請查看傳真手冊“第3頁”中的說明。
- 若要自動接收傳真，請按下 [自動應答 / 空格 Auto Answer/Space] 鍵，並確定指示燈號亮起。