

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L3110 如何使用浮水印功能 (WINDOWS 8 系統)

內容說明：使用浮水印功能，印出有浮水印的紙張。

<步驟一>

進入開機畫面後，請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。




<步驟二>

選擇點選驅動程式 L3110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟三>

點選「更多選項」功能。



<步驟四>

點選「浮水印功能」功能。



<步驟五>

點選您要的浮水印，按兩次「確定」即可。

