

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-2651 當複印顯示紙張大小不正確的訊息，如何排除。

步驟 1、開啓印表機電源後，按下面板「▼」的按鍵，並選擇「設定」的功能，再按「OK」鍵。



步驟 2、選擇「紙張設定」功能，並按「OK」鍵。



步驟 3、確認目前使用紙張大小是否符合面板顯示的紙張格式，如果不相同，請選擇正確紙張格式後，並按「OK」鍵。



步驟 4、確認目前使用紙張種類是否符合面板顯示的紙張規格，如果不相同，請選擇正確紙張種類後，並按「OK」鍵完成設定。

