

L100

安裝及簡易使用說明



! 注意：務必遵守注意事項的說明，以免您的設備受損。



412227200

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



請先閱讀本說明

請小心處理本產品的墨水。當將墨水裝入或填充至大容量墨水槽時，墨水可能會濺漏出。如果墨水滴到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

1 清點配件

移除保護膠帶

! 請注意不要拉扯墨水導管及電源線，或觸碰印表機內的其他零件。

用於初始設定的墨水瓶 (C, M, Y, Bk)

用於填充墨水的墨水瓶 (Bk, Bk)

若不需要填充大容量墨水槽的墨水，請勿打開任何黑色墨水瓶。

2 裝入墨水

1 取下大容量墨水槽，並將其平放

! 請勿拉扯墨水導管

2 打開大容量墨水槽護蓋

3 打開大容量墨水槽瓶蓋

4 拔下墨水瓶蓋上的栓子，打開瓶蓋並移除封條，然後裝回瓶蓋

5 確定墨水顏色與大容量墨水槽相符，然後裝入**所有墨水**

6 將大容量墨水槽蓋牢牢控緊

7 重複步驟**4**至**6**，裝入其他顏色的墨水

! 使用栓子密封住墨水瓶。請勿丟棄墨水瓶。各墨水瓶上標示的 ID 碼會於稍後用到。

8 闔上大容量墨水槽護蓋

9 將大容量墨水槽掛回本產品

! 列印前，請確定大容量墨水槽已掛回本產品上。請勿放下大容量墨水槽，或將其放在高於或低於本產品的位置上。

10 連接電源線並插入電源插座

若要使用本產品，在電腦上安裝軟體時，您必須輸入各墨水瓶上標示的 ID 碼。請確認 ID 碼，並依據下個單元中的說明進行軟體的安裝。

註：
ID 碼是由 13 個英數字元組成 (0、0、1 及 1 除外)。



請翻至背頁

3 安裝軟體



在安裝印表機軟體前，請勿連接電腦與印表機間的USB連接線。

- 放入軟體光碟片
- 若沒有自動出現安裝畫面，請雙擊光碟圖示 →

按下「簡易安裝」
- 依螢幕上的指示操作
- 輸入 ID 碼
- 請等待 20 分鐘，直到墨水設定完成

若在程序完成前取消安裝程式，您必須重新執行程式。

4 放入紙張

-
-
-
-
-

安全說明

<p>將墨水瓶放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p>	<p>打開墨水瓶的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水瓶，否則可能會造成墨水外漏。</p>	<p>務必將墨水瓶保持直立，請勿讓墨水瓶受到撞擊或劇烈溫度變化。</p>	<p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視力有問題，請馬上就醫。</p>
---------------------------------	--	--------------------------------------	---

產品名稱：彩色噴墨印表機

額定電壓：110 - 120V ± 10%

額定頻率：50 - 60 Hz

耗電量：列印時，約 9.8 W

額定電流：0.6 A

製造年份及製造號碼：見機體標示

生產國別：見機體標示

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

適用系統：Windows 7/Vista/XP/XP x64

使用方法

見內附相關說明文件

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並諮詢 Epson 授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或機殼損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

填充墨水

您必須使用印表機驅動程式，才能填充墨水。當警告畫面出現時，請確認墨水瓶上標示的 ID 碼，然後依照螢幕上的指示操作。

Epson 建議您繼續使用印表機，直到墨水存量到達最低標示線為止。

- 取下大容量墨水槽，並將其平放
- 打開大容量墨水槽護蓋
- 打開大容量墨水槽瓶蓋
- 拔下墨水瓶蓋上的栓子，打開瓶蓋並移除封條，然後裝回瓶蓋
- 將墨水填充至最高標示線
- 將大容量墨水槽瓶蓋牢牢控緊
- 闔上大容量墨水槽護蓋
- 將大容量墨水槽掛回本產品

使用栓子密封住墨水瓶。

為達最佳列印效果，請在墨水瓶開封後六個月內用畢。在拆封後保存或搬運墨水瓶時，請勿使其傾斜、遭受碰撞或受到溫度變化影響。栓緊瓶蓋時，請確定墨水瓶有保持直立，並採取防護措施以免搬運時導致墨水外漏。

搬運

- 固定印字頭
- 將安全鎖定裝置移至鎖定位置
- 將大容量墨水槽瓶蓋牢牢控緊
- 確定大容量墨水槽已掛回本產品上
- 裝入原包裝箱或相似的包裝箱內(不含墨水瓶)

!

搬運時請將印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會漏出。搬至定點後，請撕下印字頭的膠帶，然後將安全鎖定裝置移至解除鎖定的位置。

