

BG	Използването на електрично захранващ кабел, доставен с принтера. Използването на друг кабел може да доведе до пожар или токов удар. Не използвайте кабела с каквото и да е друго оборудване.	Уверете се, че AC захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.	С изключването на специално повредена или изказаното в документацията, не се опитвайте сами да обслужвате принтера.	Не позволявайте на повреждане или протриване на захранващия кабел.	Поставяйте принтера в защитен контакт, от който захранващият кабел може лесно да бъде изключен.	Не поставяйте и не съхранявайте продукта навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашаване, вода, източници на топлина, или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.	Внимавайте да не разлееате течности върху продукта и не върху продукта с него с влажни ръце.	Дръжте продукта на разстояние най-малко 22 cm от пейсмейкъри. Радиовълните от този продукт могат да повлияят неблагоприятно на работата на пейсмейкърите.	Ако LCD екранът се повреди, свържете се с вашия дилър. Ако разтвор от течни кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтвор от течни кристали попадне в очите ви, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат дори след обилното измиване с вода, потърсете медицинска помощ.	Пазете шишенцата с мастило и блока на резервоара за мастило след недостъпни за деца места и не пийте от мастилото.	Не наклонявайте или не клатете шишенцето с мастило след изпразване и не ги подлагайте на удар или температурни промени.	Дръжте шишенцата с мастило изпразвени и не ги подлагайте на удар или температурни промени.	Ако мастило попадне върху кожата ви, обилно измийте зоната със сапун и вода. Ако мастило попадне в очите ви, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат дори след обилното измиване с вода, потърсете медицинска помощ. Ако в устата Ви влезе мастило, веднага се консултирайте с лекар.	Само за модели, поддържащи факс: Избягвайте използването на телефон по време на гръмотевична буря. Възможен е риск от токов удар от светкавица.	Само за модели, поддържащи факс: Не използвайте телефона, за да съобщите за изтичане на газ, близо до мястото на утечката.	Винаги пазете това ръководство наблизо.	За предотвратяване на наранявания от продуктът да се подвиза и носи от двама или повече души, ако така е указано в ръководството.	За да предотвратите протичане на мастило дръжте продукта хоризонтално при преместване или транспортиране. Когато транспортирате шишенцето с мастило, дръжте го изправено със затегната капачка и вземете мерки да предотвратите изтичането на мастило.
LV	Izmantojiet tikai printera komplektā iekļauto strāvas vadu. Lietojot citu vadu, iespējama aizdegšanās vai strāvas trieciens. Neizmantojiet vadu citai aparāturai.	Pārļecinieties, ja jūsds mainstrāvas vadu atbilst attiecīgajam vietējam drošības standartam.	Izņemot konkrētus dokumentācijā izskaidrotus gadījumus, nemēģiniet pats veikt printera apkopi.	Neļaujiet strāvas vadam sabojāties vai nolietoties.	Novietojiet printeri sienas kontaktligzdās tuvumā, kur iespējams viegli atvienot strāvas vadu.	Neuzglabājiet un nenovietojiet ierīci ārpus telpām, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.	Uzmanieties, lai neuzlietu uz ierīces šķidrumu, un neaizietiet ierīci ar mitrām rokām.	Šai ierīcei jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no kardiostimulatoriem. Radioviļņi, ko izstaro šī ierīce var negatīvi ietekmēt kardiostimulatora darbību.	Ja LCD ekrāns tiek sabojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidr kristālū šķidums nonāk uz jūsu rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidr kristālū šķidums iekļūst acīs, nekavējoties tās skalojiet ar ūdeni. Ja pēc rūpīgas skalošanas acīs saglabājas nepatīkama sajūta vai pasliktinās redze, nekavējoties apmeklējiet ārstu.	Uzglabājiet tintes pudeles un tintes tvertņu bloku bērnēm nepieejamā vietā un nedzeriet tinti.	Nesagāziet un nekratiet tintes pudeli, kad noņemta tās aizdare; tas var izraisīt noplūdi.	Glabājiet tintes pudeles vertikālā stāvoklī un nepakļaujiet tās triecieniem vai temperatūras izmaiņām.	Ja tintē nokļūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet šo vietu ar ziepēm un ūdeni. Ja tintē iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc rūpīgas skalošanas acīs saglabājas nepatīkama sajūta vai pasliktinās redze, nekavējoties apmeklējiet ārstu.	Tikai faksa atbalstītiem modeļiem: Negaisa laikā izvairieties no tālruna lietošanas. Pastāv neliels risks saņemt strāvas triecienu no zibens.	Tikai faksa atbalstītiem modeļiem: Nelietojiet tālruni gāzes noplūdes tuvumā.	Vienmēr glabājiet šo rokasgrāmatu pieejamā vietā.	Lai izvairītos no traumām, ierīce ir jāpacel un jānes diviem cilvēkiem, ja tas norādīts rokasgrāmatā.	Lai nepieļautu tintes noplūdi, pārvietojiet un pārvaļdašanas laikā ierīci jāatrodas horizontālā stāvoklī. Pārvaļdoti tintes pudelī, novietojiet to vertikālā ar nopīkšētu vāciņu, un veiciet pasākumus, lai pudeles transportēšanas laikā nepieļautu tintes noplūdi.
LT	Naudokite tik su spausdintuvu pateikiamaū maitinimo laidą. Naudojant kitus laides gali kilti gaisras arba nutrenkti elektra. Nenaudokite laido su jokia kita įranga.	Įsitinkinkite, kad turimas kintamosios elektros srovės laidos atitinka galiojančius vietos saugos standartus.	Nebandykite patys atstatyti spausdintuvo techninės priežiūros darbų, išsiskyrus tuos, kurie yra konkrečiai nurodyti jūsų dokumentacijoje.	Saugokitie maitinimo laidą, kad jis nebūtų pažeistas ir nenusidėvėtų.	Statykite gaminį šalia sieninio lizdo, iš kurio būtų lengva ištraukti kištuką.	Nestatykite ir nelaikykite gaminio lauke, labai purvinose arba dulketose vietose, taip pat netoli vandens, šilumos šaltinių ir ten, kur gali veikti smūgiai, vibracija, aukšta temperatūra ar drėgmė.	Saugokitie, kad ant gaminio neužpiltumėte skysčių, ir nelieskite jo šlapiomis rankomis.	Laikykite šį gaminį mažiausiai 22 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių. Šio gaminio sklaidžiamos radijo bangos gali paveikti širdies stimuliatorių.	Jeigu būtų pažeistas skystakristalės ekranas, kreipkitės į atstovą. Jei skystųjų kristalų tirpalas patektų ant rankų, kruopščiai nuplaukite jas vandeniu ir muilu. Jei skystųjų kristalų tirpalas patektų į akis, nedelsdami praplaukite jas vandeniu. Jei kruopščiai praplavus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar sutrinko regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.	Rašalo buteliukus ir rašalo talpyklų bloką laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje; negerkite šio rašalo.	Nepaverskite rašalo buteliuko ir nekratykite jo, kai jis išpaikuotas; rašalas gali išstėkėti.	Rašalo buteliukus laikykite pastatytus vertikaliai ir saugokitie nuo smūgių ar temperatūros pokyčių.	Jeigu rašalo patektų ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą vietą muilu ir vandeniui. Jei rašalo patektų į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplavus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar sutrinko regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei rašalo patektų į burną, tuoj pat kreipkitės į gydytoją.	Tik modeliams, turintiems fakso funkciją: Nenaudokite telefono perkūnijos metu. Žaibuojant kyla elektros smūgio pavojus.	Tik modeliams, turintiems fakso funkciją: Jei telefonu reikia pranešti apie dujų temperatūrą, išieikite šio patalpos, kurioje yra dujų.	Šį vadovą visada laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje.	Norint, kad neįstektų rašalas, nesašama arba transportuojama gaminį reikia laikyti horizontaliai. Gabendami rašalo buteliuką, laikykite jį vertikaliai, tvirtai užsukę dangtelį, ir imkitės priemonių, kad rašalas neįstektų.	Norint, kad neįstektų rašalas, nesašama arba transportuojama gaminį reikia laikyti horizontaliai. Gabendami rašalo buteliuką, laikykite jį vertikaliai, tvirtai užsukę dangtelį, ir imkitės priemonių, kad rašalas neįstektų.
ET	Kasutage ainult printeriga kaasa pandud toitejuhet. Muu juhtme kasutamise voib põhjustada kahhalike ohtusnoormidele. Ärge kasutage juhet ühegi muu seadmega.	Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastab kehtivatele kohalikele ohtusnoormidele.	Kui dokumentatsiooni is ole seda eraldi kirjeldatud, ärge püüdke printerit ise hooldada.	Ärge kahjustage toitejuhet ega laske sellel katki kuluda.	Paigutage printer pistikupesa lähedale, kust toitejuhet on lihtne vooluvõrgust eemaldada.	Ärge hoidke toodet vältimatuks, liigse niustuse, tolmue, vee ega soojusallika lähedal, kohtades, kus esineb põrumist, rappumist, kõrget temperatuuri või niiskust.	Hoiduge tootele vedeliku ajamisest ja ärge käsitsgege toodet märgade kätega.	Hoidke toodet sädamerütmuritest vähemalt 22 cm kaugusel. Tootest tulevad radiolained võivad sädamerütmuri tööle ebasoosat mõju avaldada.	Kui LCD-ekraan on kahjustatud, võtke ühendust edasimüüjaga. Kui vedelkristall-lahus satub teie kätele, peske neid põhjalikult seebi ja veega. Kui vedelkristall-lahus satub silma, loputage silmi kohaile vee. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.	Hoidke tindipudelid ja tindimahuti lastele kättesaamatus kohas ja ärge jooge tindist.	Ärge kallutage ega raputage tindipudelit pärast pitseri eemaldamist, see võib põhjustada lekke.	Hoidke tindipudeliid alati püstasendis ja ärge pöortage neid ega laske neile osaks saada temperatuuriurikoomisi.	Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga. Kui tinti satub silma, loputage silmi kohaile koha veeaga. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole. Kui tint satub silma, pöörduge kohe arsti poole.	Ainult faksiteotusega mudelid: Ärge kasutage telefoni äikes ajal. Äike võib tekitada elektrilöögi ohu.	Ainult faksiteotusega mudelid: Kui soovite telefoni teel teatada gaasilekkest, ärge kasutage telefoni lekke lähedal.	Hoidke seda juhendit alati käepärast.	Vigastuste vältimiseks on toote töstmiseks ja kandmiseks vaja vähemalt kahte inimest.	Tindilekke vältimiseks hoidke toodet rõhtsas asendis, kui seda teistsaldate või transportidate. Tindipudele transportimisel hoidke seda püstises asendis, korm kinni keeratuna, ja rakendage vajalikke meetmeid tindilekke vältimiseks.
TR	Yalnızca yazıcıyla verilen güç kablosunu kullanın. Başka bir kablounu kullanıma yarıma ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu kablouyu başka elektrikli cihazlarla kullanmayın.	AC güç kablounuzun ilgili yerde güvenlik standartlarını karsıladıgından emin olun.	Belgelerinizde özellikle açıklananlar dışıktı yazıcıda kendiniz servis islemi uygulamala girişimden kaçınmalısınız.	Güç kablosunun hasar görmesine ya da aşınmasına izin vermeyin.	Yazıcıyı, güç kablosunun kolayca çıkarılabilirceği bir prizın yakınına yerleştirin.	Ürünü dış mekana, aşırı ısı veya toz, su, ısı kaynığına veya toz, su, ısı kaynağı												