

| | |
|-------|--|
| 致 | EPSON 愛用者 |
| 文件來源 | EPSON 客服中心 |
| 主題敘述 | 如何將 A3 大小的檔案列印至 A4 大小的紙張上? |
| 適用機型： | L110, L220, L300, L310, L355, L360, L365, L380, L385, L455, L485, L550, L555, L565, L605, L655, L805, L1110, L1455, L3110, L3116, L3150, L3156, L4150, L4160, L5190, L5196, L6170, L6190, L6580, L14150, L15160, M1120, M1170, M2110, M2120, M2140, M2170, M3170, M15140, XP-2101, XP-4101, XP-202, XP-225, XP-245, XP-402, XP-422, XP-442, XP-701, XP-721, XP-15010, WF-2521, WF-2631, WF-2651, WF-2831, WF-2861, WF-3521, WF-3541, WF-3621, WF-3721, WF-3821, WF-6091, WF-7011, WF-7111, WF-7211, WF-7611, WF-7711 |

內容說明：如何將 A3 大小的檔案列印至 A4 大小的紙張上。

(以連續供墨印表機 L6190·作業系統 WINDOWS10 64-bit/office word 為例)

<步驟一>

開啟控制台·點選「裝置和印表機」·滑鼠游標移動至 L6190 按右鍵點選「列印喜好設定」。



<步驟二>

點選「更多選項」索引標籤，將文件大小設定為「A3」；實際列印的紙張設定為「A4」，然後點選「確定」。



-----End-----