

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何透過手機 Epson iPrint APP 設定文件擷取?
適用機型：	L385, L485, L565, L605, L655, L805, M200, M1120, M1170, M2170, M3170, L1455, L3150, L4150, L4160, L5190, L5196, L6170, L6190, L3250, L3256, L3260, L4260, L5290, L6270, L6580, L14150, L15160, XP-245, XP-442, XP-721, XP-2101, XP-4101, XP-15010, WF-2631, WF-2651, WF-2831, WF-2861, WF-3621, WF-3721, WF-5621, WF-7211, WF-7311, WF-7711, WF-100, WF-6091。

內容說明：使用手持行動裝置照相功能擷取文件，並透過影像品質強化功能並儲存，就能立即列印。

(本文步驟以 L6190 印表機為例。)

<步驟一>

開啟 Epson iPrint APP，並確認顯示「印表機已就緒」，即可開始使用相關功能。

※ 手機需連線至與印表機相同的 SSID。



<步驟二>

從 Epson iPrint APP 主畫面，選擇「文件擷取」。



<步驟三>

相機對焦要列印的文件，點選「擷取」；確認畫面後，點選「調整」。



<步驟四>

移動四角紅點以選取列印範圍，然後點選「繼續」。



<步驟五>

色彩調整後，點選「繼續」，並選擇「是」完成設定。



<步驟六>

點選「列印」即可。



-----End-----