致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	Miracast 連線設定方式
適用機型	投影機本身支援 Miracast 功能：EH-TW850、EB-W52、EB-W56S、EB-FH08、EB-1795F、EB-1485Fi、EB-FH52、EB-FH54、EB-2255U、EB-L210W、EB-L210SW、EB-L210SF、EB-L260F、EB-760W、EB-760Wi、EB-770F、EB-770Fi、EB-L790U、EB-L530U、EB-L690U、EB-L770U、EB-L890E、EB-L895E、EB-810E、EB-815E

內文說明：使用 Miracast(ScreenMirroring)投影時，投影機設定步驟

範例機型&作業系統：EB-L690U、EB-L790U

步驟 1：開啟投影機【Menu】>【網路】>【網路投影】。

開始使用 Miracast：

步驟 1：請按下遙控器 【Menu 鍵】>【網路】>【網路設定】，請記得將【簡易 AP 】開啟。

步驟 2：確認 Miracast 是開啟，【Menu 鍵】>【網路】>【網路設定】>【網路投影設定】

【Miracast】開啟。

☆**如果是外接無線模組，要致投影機網路選單中的無線 LAN 電源設為開啟時，才會顯示此設定**☆

---End---