致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	投影機暫停模式與深度待機模式說明
適用機型	EF-73, EF-72, EF-62, EF-61, EH-LS670, EH-LS970

內文說明: 投影機暫停模式與深度待機模式說明

範例機型:

暫停模式：

- 按一下投影機或遙控器上的 [電源] 按鈕，燈光與狀態指示燈會熄滅，投影機進入 [暫停模式]。
- 暫停模式的耗電量比深度待機模式高，但下次啟動所需時間較短。

深度待機模式：

- 按住遙控器上的 [電源] 按鈕，並在關機確認畫面上選擇 [OK]，投影機即進入 [深度待機模式]。
- 此模式耗電量較低，但下次啟動所需時間較長。

** 補充說明：請確認投影機的狀態指示燈熄滅後，再拔下電源線。

---End---