致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	EF-72、EF-73 情境燈如何開啟及切換不同情境模式
適用機型	EF-72；EF-73

內文說明：EF-72、EF-73 情境燈如何開啟及切換不同情境模式

範例機型&作業系統： EF-72、EF-73 等

情境燈開啟及如何切換燈光顏色(情境)：

依下列順序【短按】即可變更亮度：亮燈(高亮度)>中亮度>低亮度>滅燈>亮燈

預設 4 種顏色值。【長按】即可變更燈光顏色



在待機模式下使用環境光源即使未使用投影機 (處於待機模式)，您也可以使用投影機的燈光功能。

1. 開啟投影機並顯示影像。
2. 按下遙控器上的。
3. 在儀表板上選擇 按鈕以開啟儀表板。
4. 依下列順序選擇選單：System > Power & Energy
5. 將 Energy Modes 設為 Optimized 或 Increased，然後按下 [Enter]。
6.

※Energy Modes 設定僅在使用 Google 帳戶登入時顯示。※

---End---