TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:L655 透過 MAC 作業系統,如何設定自動雙面列印。

步驟1、開啟您要列印的檔案(以OFFICE文件為例)



步驟 2、點選 MAC 桌面左上方「檔案」。



步驟3、點選「列印」。

×.	預覽程式	檔案	編輯	顯示方式	前往	工具	視窗	輔助說明	
	Q Q	使用 打開 打開	剪贴板 最近使	的內容新增 用過的檔案	檔案		%%N ₩O ►	の世界	
		關關儲裡重移輸輸日期關關的	視窗 所選影 命名… 為 PDF	像 :		0	XW XW XS XS	inn,	
		回復 輸入 従相 従「 拍攝	成 密碼···· 借輸入 EPSON 螢幕快	N WF-7610 照	Series」	輸入…			
		列印					#P		

步驟4、進入選單選擇您的印表機,勾選「雙面」並設定為「佈局」。 依據您的需求調整預設組、列印份數、頁數、紙張大小、方向、每張頁數..等。

預覽程式 檔案 編輯 顯示方式	前往 工具 視窗 輔助說明
0 😐 🗎	螢幕快照 2016-08-04 下午1.08.00 ~
	印表機: O EPSON L655 Series 📀
	預設組: 預設設定 📀
CALL COLOR	列印份数: 1 🗌 🗌 黑白模式 🔽 雙面
	列印頁數:
	○從: 1 至: 1
	紙張大小: A4 3210 x 297 公蓋
	to: 1. 1.
	佈局
	每張頁數: 1 😌
	框線:無
	雙面: 沿長邊裝訂 🔷
	反轉頁面方向
	一水平翻轉
	The National Control of Control o
PDF PB和以計加資計	- 取)月 - 2

步驟 5、選擇雙面「下拉式選單」,並依據您的需求選擇裝訂方式, 完成後點選「列印」即可。

有覽程式 檔案 編輯 顯示方式	前往 工具 視窗 輔助說明
	印表機: © EPSON L655 Series う う う 列印份数: 1 照白模式 2 雙面 列印頁数: ● 全部 従: 1 至: 1 紙張大小: A4 ・ 210 × 297 公置
	7 问: 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
PDF 💆 隱藏詳細資訊	取消 列印