致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題致述	原廠連續供墨系統 EPSON M1120 如何啟動條碼列印功能
	(WINDOWS 10 系統)

內容說明:如有列印條碼需求,但解析度不夠無法讀取時,可開啟條碼功能增加 辨識。

<步驟一>

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵,再點選「控制台」功能,並進入「裝置和印表機」功能。

	網路連線(W)			
	磁碟管理(K)			
	電腦管理(G)			
1	命令提示字元(C)			
	命令提示字元 (系统管理員)(A)			
	工作管理員(T)			
i.	控制台(P)			
Ru	權案總管(E)			
	搜尋(S)			
1	執行(R)			
qq	騆機或登出(U) >			
	重面(D)			
-	א 🖵 📼 🔫	o ø	4 4	

<步驟二>

選擇點選驅動程式 L1110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

EPSON M1120 Series	EPSON37	
EPSON M2140 S	查看列印工作(E)	
EPSON M3170 S	設定成預設的印表機(A)	
💣 EPSON ME 320 S	列印喜好設定(G)	
EPSON N3000	印表機內容(P)	
EPSON SC-P400	建立捷徑(S)	
EPSON SC-P600		
EPSON SC-P800	疑難排解(T)	
EPSON SC-T320	移除裝置(V)	
EPSON Stylus C1	內齊(R)	
EPSON Stylus CX		

<步驟三>

點選「維護」功能。			
主選單 更多選項 維護			
列印預設值			
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm	•
 ■ 文件-快速 ■ 文件-標準品質 ■ 文件-高品質 	列印方向	● 直印	ēp III
○ 文件-雙面	紙張種類	普通紙	-
12 文件-二合─	品質選項	標準	
	色彩	● 彩色 ◎ 灰階	
	雙面列印	關閉	
		設定	列印濃淡度
	版面配置	問 別 ▼	排列方式
	份 數 1	▼ 逐(▼ 亙 [分列印 字列印
	靜音模式	關閉	
一 親示設定 預設值 墨水存量	■ 列印預視 ■ 工作配置Lite		
	確定	取消 套用(A) 說明

<步驟四>

點選「進階設定」功能。



<步驟五>

勾選 BARCODE 模式後,即可改善。

■ 永遠以RAW資料格式佇列
 □ 型貝科科(氏) □ 當作點陣圖列印
更改標準解析度
□ 以音韵終回系 ▼ 允许應用程式執行ICM色彩吻合方式
□ 永遠使用驅動程式的紙張來源設定
Barcode棋式