TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: 如何從 Epson Creative Print 列印 Instagram 的相片?

★適用機型:

XP-721 、 XP-225 、 XP-422 、 XP-245 、 XP-442 、 WF-2631 、 WF-2651 、 WF-3621 、 WF-7111 、 WF-7611

步驟1、選擇 Epson Creative Print 的「Instagram」。



步驟 2、點選「新增」以建立拼貼。

••••□中草電信 令	下午4:50	🕈 100% 💳 f	
✓ Epson Creative Print 建立拼贴			
^{第行12}			

步驟 3、選擇紙張大小。(六種紙張種類)



步驟4、選擇頁框。(可選擇頁框有94種)



步驟 5、如下圖範例所示,分別點選四格空白處匯入欲拼貼的影像照片。



步驟6、選擇「相簿」或「Instagram」。

••••○中華電信 🗢	下午3:38	≠ 55% ∎⊃
	相片	取消
相簿	Inst	agram
	Instagram	
用戶名稿:		
密碼:		
忘記密碼?		和人
	已選擇0 / 12張相片	T- \$

步驟 7、選擇「Instagram」請先登入帳號以瀏覽「最新動態」中的相片資料。 (相片影像數量最多 12 張)

•••••□中華電信 幸	下午3:38	≠ 55% ■⊃
	相片	取消
相薄	Instagram	
	Instagram	
用戶名稿:	laitsice	
密碼:	•••••	
忘記密碼?		聞入
	已返揮0 / 12張相片	下一歩

步驟8、從「最新動態」中欲列印的相片檔案進行列印。



選擇欲列印相片,再按選取。 •••••वेष्ठेरेडरे 下午4:40





步驟9、四個相片選擇後,按"下一步"。



步驟10、按「列印」。

