## TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:如何由驅動程式中操作噴嘴檢查及印字頭清潔動作(作業系統 Windows 7)

步驟1、電腦螢幕左下角「開始」→「控制台」。 音樂 Microsoft Office Word 2007 ۲ 電腦 ep Service epservices 提修約 控制台 EPSON Scan 裝置和印表機 啟動狀態監視器 預設程式 Scan-n-Stitch Deluxe 說明及支援 Epson Easy Photo Print 8 Microsoft 多媒體藝廊 所有程式 ► 搜尋程式及檔案 嗣機 ▶ Q WE 建汽车

## 步驟2、選擇「檢視裝置和印表機」。



步驟3、滑鼠在印表機圖示上點右鍵,點選「列印喜好設定」。



步驟4、點選「維護」,執行「噴嘴檢查」。

💼 EPSON TX220 NX220 Series 列印喜好設定			
☆ 捷徑  当 主選			
	EPSUN印表機監控程式3 使用此工具自動檢查錯誤,以及檢查墨水存量。		
4	噴嘴檢查 當列印結果出現不正常間隙或模糊不清時,建議使用此工 具。		
	印字頭清潔 當列印結果的品質變差或噴嘴檢查有阻塞現象時,建議使 用此工具。		
A·A	印字頭直線性校正 當列印結果中出現直線不直的現象時,建議使用此工具。		
	更换墨水卡匣 使用此工具更换墨水卡匣。		
語言/Language 中文(繁體) (Chinese (Traditional)) ▼ 速度総進度 版本 6.72			
確定         取消         套用(A)         說明			

步驟5、按「列印」,機器會開始列印噴嘴檢查表單。



步驟6、請確認紙張角落列印出來的噴嘴檢查四色線條,如有斷斷續續或是不完整狀況, 代表噴頭異常,則需要清潔印字頭,請點選「清潔」。



步驟7、點選「開始」。



※機器會開始執行清潔動作。

✿ 印字頭清潔		
	A	
A		
	正在清潔印字頭。 諸稍候。	

步驟 8、待清潔動作完成後,點選「列印噴嘴檢查表單」,若噴嘴檢查四色線條仍不完整, 建議您重覆操作清潔 2 次,如噴嘴檢查四色線條正常,則請點選完成。

※如果已執行三次印字頭清潔動作但噴嘴檢查表單還是不完整,建議機器需送至維修中心檢測。

🟟 印字頭清潔	<b>— X</b> —
清潔已經完成。 若要檢查清潔結果,請按下 [列] ◀	叩噴嘴檢查表單〕键。
列印噴嘴檢查	王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·王·