致	EPSON 愛用者	
文件來源	EPSON 客服中心	
主題敘述	標籤機 EPSON LW-600P-如何設定 QR Code 列印?	
	(Windows10)	

適用機型:標籤機

(以LW-600P 為例, Windows 10 64bits)

內容說明:說明電腦搭配 Label Editor 軟體設定 QR Code 的操作方式。

<步驟一>

開啟 Label Editor 軟體,點選上方的「QR Code」選項。



<步驟二>

在[設定]頁籤的條碼種類(B)選擇「QR CODE」,並在條碼內容(C)輸入內容後, 按下確定。

註:可輸入的僅有:數字、大寫英文字母、以及 ゙.″、 ゙(空格)″、 ^{*}\$″、 ^{*}/″、 *+″、 ^{*}-″、 ^{*}%″。最多可輸入 128 個字。

條碼	×
設定 連號 顯示	
條碼種類(B) NW-7(CodaBar) ITF GS1-128 GS1 DataBar QR CODE	
條碼內容(C) CALLCENTER	
錯誤修正層級(A) 7% ~	
符號大小(Z) Small ~	
連號	
確定 取消 說明	

<步驟三>

在提醒視窗按「確定」

<u>係碼</u>		\times
設定 連號 顯示		
條碼種類(B) NW-7(CodaBar) ITF GS1-128 GS1 DataBar QR CODF Label Editor 條碼內容 設定前,請先在	Model(M) 〇 Model 1 ④ Model 2 條碼的上下左右設下留白區域。	×
錯誤修正	確定	
符號大小(Z) Small	~	
連號	確定 取送	說明
		~~ **

<步驟四>

在編輯畫面的紅框範圍內按一下,可插入 QR CODE 條碼,再點選「列印」即可印出。

註: QR CODE 條碼若超出紅框範圍會無法完整印出,會影響條碼判讀。可判讀 性取決於列印的設備與條碼機的性能。

