## TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:點陣印表機 DLQ-3500C 選擇 LETTER 紙張列印出現紙張錯誤的訊息

步驟1、點選「控制台」,點選「裝置和印表機」。



步驟 2、滑鼠游標移至 DLQ-3500C 圖示上,按右鍵點選「列印喜好設定」。

○○○-  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
新増裝置	新増印表機	查看列印工	作 列印伺	服器內容	移除裝置				
▲ 印表機和(	專真 (52)								
EPSON AL-C1700	EPSON AL-CX37 P6	EPSON AL-M200D N PCL 6	EPSON AL-M200D N PS3	EPSON AL-M300 Advanced	EPSON AL-M1200 Advanced	EPSON AL-MX14 NF-00001	EF DLC C E	<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	EPSON L350 Series
EPSON L655 Series	EPSON L805 Series	EPSON L1300 Series	EPSON L1800 Series	EPSON LASER EPL-N250 0	EPSON LQ-300+ /II ESC/P 2	EPSON LQ-310 ESC/P2	E LQ-	查看列印工作(E) 和定式預訊的印書機(A) 列印喜好設定(G) 印書機力変(D) 建立捷徑(S)	EPSON LQ-690C ESC/P2
EPSON Stylus Photo R2880	EPSON Stylus T20 Series	EPSON T12 T22 N11 Series	EPSON T1100 Series	EPSON TX110 Series	EPSON TX120 NX120 Series	EPSON TX320 WorkForce 320 Series	EF TX Sca	疑難排解(T) 移除裝置(V) 內容(R)	EPSON WF-7011 Series

<ul> <li>➡ EPSON DLQ-3500C ESC</li> <li>版面配置 紙張/品質 自言</li> </ul>	/P2 列印喜好設定 T紙張   進階設定	
列印方向(O):		
▲ 直印 頁面順序(R):		
從前到後		
頁面格式		
每張紙包含的頁數(S)	1 -	
□ 繪製框線(W)		
9		
		進階(V)
		<b>確定 取消</b>

步驟4、點選紙張大小右邊項下的三角形。



步驟 5、請勿選擇「Letter」格式,改選擇「Letter Fanfold 8 1/2 \* 11 in」後並按「確定」。

● EP 版面 列 。	EPSON DLQ-3500C ESC Envelope CJ 229 x 102 mm Envelope DL 220 x 110 mm Fanfold 11 x 8 1/2 in Fanfold 210 x 305 mm Fanfold 358 x 305 mm Fanfold 81/2 x 11 in Fanfold 81/2	3
	確定取消	

步驟6、選擇「紙張/品質」。

	節泛正	 	
紙匣選取			
紙張來源(S):	檑	•	
色彩			
● ■ ■ ○ ■ = 白(C)		1	
		5	
		進階(V)	

步驟7、在紙張來源點選「牽引器」並點選「套用」。

私張朱源(5): ●● 手動進紙槽	
▲ 単二 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単	
色彩 論 手動進紙槽	
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	◎ 彩色(0)
	進階(V)
確定	取消 (套用(A)

步驟8、面板端按「紙張來源」按鍵讓燈號顯示在「牽引器」後,即可正常使用。

<u>字型</u> ■■ 天勝 ■ <b>系離</b> ■ <b>私</b> 势	<ul> <li>Courier</li> <li>Prestige</li> <li>Scaipt</li> </ul>	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<ul> <li>定目掛紙 /特殊紙</li> <li>定頁撕紙</li> <li>ご信封</li> </ul>	, 紙張來源 □ 牽引器 □ 手動進紙/自動送紙槽	- 暫停	↓ <del>訳</del> 紙
Draft Roman Sans Serif			<ul> <li>明信ド</li> </ul>		[	調 <b>◆</b> 進紙 【思紙