致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客戶服務部
主題敘述	如何透過控制面板啟用鎖定設定?
適用機型	WF-7311

**內文說明**:透過控制面板設定管理員密碼以及啟用鎖定設定。

步驟1:設定管理員密碼。

(1) 選擇 [設定]。



(2) 選擇 [一般設定]。

	設定
一般設定	
列印計數器	
耗材狀態	
維護	<b>e</b>

(3) 選擇 [**系統管理**]。

一般設定	
印表機設定	•
網路設定	
網路服務設定	
系統管理	

# (4) 選擇 [安全性設定]。

系統管理	
安全性設定	
顧客調查	
回復至出廠預設値	
韌體更新	Ø

# (5) 選擇 [管理員設定]。

安全性設定	
刪除所有內部記憶體工作	
管理員設定	
密碼加密 關閉	A NUMBER OF STREET, ST

# (6) 選擇 [管理員密碼]。



### (7) 選擇 [**登錄**]。



# (8) 設定密碼。

$\bigotimes$	輸入新密碼。
q v	vertyui op
a	sdfghjkl-
¢	z x c v b n m 💌
123#	@ 確定

(9) 再次輸入剛才設定的密碼。



(10) 管理員密碼設定完成,按下「結束」。



步驟2:開啟[鎖定設定]。

(1) 設定完管理員密碼後,回到上一層選單選擇 [鎖定設定]。

管理員設定	È
管理員密碼	
鎖定設定	關閉

(2) 選擇 [開啟]。

	鎖定設定	
⊘ 關閉		
開啓		

#### No. 20220508\_ETT

# (3) 按下「是」。



附註:

當啟用 [鎖定設定] 功能後·液晶面板上的某些功能即需要管理員密碼才能進行設定。 可透過管理員鎖定的功能項目·請參考<u>進階使用說明</u>。

----End----