致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過 Wi-Fi Direct 讓印表機與 Android 手機連線, 開啟 Smart Panel 列印
適用機型	L3250, L3256, L3550, L3556

內文說明:如何於機器面板設定透過 Wi-Fi Direct 方式連線至 Andriod 手機,並開啟 Smart Panel 列印。 範例機型&作業系統:L3550, 作業系統 Android 版本 14。

步驟1:於機器面板按住[Wi-Fi]鍵時,按下 2, 直到 2, 正常 跟 定常 燈號交替閃爍為止。



步驟 2:建立連線之後, 适下 指示燈號會亮起。

步驟3:裝入紙張·按下 建至少7秒鐘·列印出網路狀態表·可由此網路狀態表查詢 Wi-Fi Direct

的 SSID 及密碼。

<wi-fi direct=""></wi-fi>	On
Simple AP	TEEE802.11g/n
SSID	DIRECT-2F-EPSON-FFC38F
Password	92916351
Channel	6
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Connected Devices	O(Max 8)
Client MAC List	None

步驟 4: 接著使用手機,點開設定。



步驟 5:打開設定後,點選【網路與網際網路】,點選【Wi-Fi】,找到 Wi-Fi Direct 名稱,輸入密碼後按 連線即可。

設定	a	< v	Ni-Fi	
網路與網際網路 Wi-Fi、SIM卡與行動網路、熱點及網路共	□ 戸 デ	((1-	DIRECT-Sb-EPSON-L4260 Series 已儲存	⋳
● 藍牙與裝置連接 NFC、智慧投影、Android Auto		((t-	DrayTek 已儲存	⋳
		((t-	DrayTek_5G 已储存	⋳
顯示與亮度 護眼模式、深色主題、狀態列		((t-	tekguest 已儲存	₿
銷定螢幕與桌布 Always On Display、主題、主畫面設定		((+	DIRECT-0GqOmETSNGKle 已儲存	₿
● 動態效果 (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		((t-	DIRECT-2F-EPSON- FFC38F	∂
 ▲ 個性化特效 ● 聲音與震動 ● 音量、勿擾模式 		((1-	DIRECT-444EB411	⋳
應用程式 最近使用的應用程式、預設應用程式		((t-	DIRECT-g6-EPSON-L6270 Series	⋳
—————————————————————————————————————		((t-	SENMIAO guest	⋳

步驟 6: 打開手機 Epson Smart Panel 的 APP。



步驟7:開啟 APP 後,點選右上方的【+】號。



步驟8:點選【連接至已在Wi-Fi上的產品】,點選【L3550】就會連線完成,按【確定】即可。

08:44 〒 R 33 중 전 ኢ채 46* ม i 🖬 76%	08:44 ຈາ R 33' ୬ 전 ኢ 채 46* til ∎ 76%	, 08:44 ා B 3 ී එ 	ਔ 46* :⊪l 📋 76%
< Epson Smart Panel	< Epson Smart Panel	Epson Smart Panel	
	〕 選擇要連接的產品。 (▼●	
約中新泰見	L3550 Series EPSONFFC38F (192.168.223.1)	L3550 Series	
		BRON	
連接至已在 Wi-Fi 上的產品			
建立新的 Wi-Fi 連線			
透過 IP 位址連接			
支援的產品清單			
	找不到產品		
	再次搜尋	確定	

步驟9:可以開始使用印表機。



----End----