致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何調整傳真解析度?
適用機型	WF-2930, L5590

**內文說明**:當對方接收到的傳真影像不清晰時,如何調整傳真解析度?

範例機型:WF-2930

步驟1:在印表機面板上選擇[傳真],按下「OK」鍵。



步驟2:按下「OK」鍵。



## 步驟3:選擇[更多],按下「OK」鍵。

•掃描設定	0
•傳真傳送設定	
·更多	
•聯絡人管理員	
	O
@ 繼續	

步驟4:選擇[傳真設定],按下「OK」鍵。



步驟 5:選擇 [使用者預設值],按下「OK」鍵。



## 步驟 6:選擇 [解析度]·按下「OK」鍵。

使用者預設值	
•解析度	0
• 濃淡度	-
• 連續掃描 (ADF)	
•原稿大小	
(工作平台)	Q
∞繼續	

## 步驟7:選擇[佳]·按下「OK」鍵·即可完成設定。

解析度	
▪標準	٥
•佳	
•相片	
	O
◎ 完成	

----End----