致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過按制面板開啟定頁撕紙功能?
適用機型	LQ-690CII

內文說明:如何透過面板列印內定值開啟定頁撕紙功能?

範例機型&作業系統:LQ-690CII

步驟1:同時按著「定頁撕紙」鍵和「換行/換頁」鍵直到"字型"燈號開始閃爍。

● ● ● 字型 ** * * * * * * * * *				
● 定頁撕紙	換行/換頁	進紙/退紙	L暫停	
	選單	重置	●高速列印	
字型		(微調)	(1)3秒	

步驟 2: 印表機會詢問是否列印內定值,按下「換行/換頁」鍵,找到 [定頁撕紙] 的內定值。



步驟3:如果自動定頁撕紙設定值顯示 [關閉],按下「定頁撕紙」鍵設定成 [開啟]。

睡眠模式定時器 警示 「「聲	3 分鐘 30 秒 4 分鐘 <u>4 分鐘 30 秒</u> 1 分鐘 1 分鐘 30 秒 2 分鐘 2 分鐘 30 秒 3 分鐘 關閉 <u>開放</u>
手動進紙等待時間 封包模式 聯合並行用面描書	0.5秒 <u>1秒</u> 1.5秒 2秒 2.5秒 3秒 自動 關閉
界面自動切換時限 傳輸界面模式 斜線愛	開朗 <u>用</u> <u>創</u> <u>10</u> 秒 30 秒 <u>自動</u> 並行界面 USB 0 0
橫擬模式 列印方向 自動換列 自動定頁撕紙的等待時間	<u>BSC/P C模式</u> Brother模式(180dpi) Brother模式(180dpi) 雙向 單向 自動 <u>關閉</u> 開啟 0.5 秒 <u>3 秒</u>

步驟 4:出現 [開啟]後,按下「定頁撕紙」鍵和「換行/換頁」鍵直到 "字型" 燈號停止閃爍,即設定完成。

---End----