致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	列印到一半發生缺紙時,如何繼續列印?
適用機型	L3550, L3556, L3210, L3216

內文說明:列印到一半發生缺紙時,如何繼續列印。

範例機型:L3550

當列印到一半顯示缺紙訊息時 (D 紙張燈號長亮),請依照下列步驟,即可繼續進行列印。



步驟1:重新放紙,放入前請將紙張打散順齊。



步驟2:將紙張可列印面朝上,放入紙張支撐板中央。



步驟 3:按一下控制面板上的「¹」鍵,即可恢復繼續列印。

---End----