TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:天花板吊掛投影畫面顛倒調整方式(面板操作說明)

適用機型:

商務應用投影機 EB-X25、EB-965;教育應用投影機 EB-955W 等型號投影機,當 投影機吊掛於天花板,投放出來的畫面顛倒時可參考以下設定方式

步驟1、請至投影機端並參照以下按鍵畫面進行調整







步驟 2、請先開啟投影機電源並於投射出待機畫面,之後按下面板上「Menu」鍵 (7號按鍵)進入以下選單畫面。

影像		
信號	加田様式	
設定	当に展 清晰度	
擴展	() 一種色調整 一種色調整	7300 K
網路	(重設)	
ECO		
資訊		
重設		
[◆]:選擇		[Menu]:退出

步驟 3、操作面板「HV上下方向」鍵(3號按鍵),選擇至「擴展」項目,再按下「Enter」鍵(2號按鍵)進入。

影像	az —	返回
信號	- 翻示 - 用戸標識 - 投影/モゴ	前
設定	操作	84
擴展 🕑	語言	中文(繁體)
網路	Ξnx	
ECO		
資訊		
重設		
[◆]:選擇[❹]]:確認	[Menu]:退出

步驟 4、進入「擴展」選單後,再透過「HV上下方向」鍵(3號按鍵),選擇至「投影方式」後並按下「Enter」鍵(2號按鍵)進入。

影像	周子	
信號	用戶標識	
設定	投影方式 操作	
擴展	語言	中文(繁體)
網路	里鼓	
ECO		
資訊		
重設		
[Esc]:返回 [◆]:選擇[❹]:確認	[Menu]:退出

步驟 5、進入「投影方式」中,如目前已將投影機吊掛於天花板上,請選擇至「前 /天花板」項目並按下「Enter」鍵(2號按鍵),投影畫面即會修正為正向投影。

【投影方式】		
	 ●前 ● ●<th></th>	
[Esc]:返回 [◆]:選擇	[④]:設定	[Menu]:退出