## TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:EPSON L4160 相片專用紙列印參數

適用機種:EPSON L6190/L6170/L4150 /L4160

紙張: EPSON Photo Paper Glossy Ink Jet(EPSON 光澤噴墨相片紙) (此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用,若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列 印,請先將軟體列印色彩管理關閉。)

步驟1、開啟「開始功能表」,滑鼠點選,選擇「裝置和印表機」。



**步驟 2、**在印表機 EPSON L4160 圖示上按滑鼠「右鍵」, 鼠標移到「列印喜好設 定」, 再移到「EPSON L4160 Series」, 點選「EPSON L4160 Series」。



步驟3、在印表機 EPSON L4160 列印喜好設定主選單,在「紙張選項」的「種類」選擇: Epson Premium Glossy(愛普生優質相片紙)。

→ EPSON L4160 Series 列印喜好設定	-	
主選單 更多選項 維護		
列印預設值		
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm 🔹
● 文件-快速		■ 無邊 設定
<ul> <li>■ 文件-標準品質</li> <li>(雪) 文件-高品質</li> </ul>	列印方向	◎ 直印   ◎ 横印
	紙張種類	Epson Matte 👻
□□□ ×(+===- ■□ 文件-雙面二合	品質選項	百知紀 Epson Matte Encou Witze Clessou
② 文件-快速灰階	色彩	Epson Premium Glossy
□ ×17-灰階	雙面列印	Photo Paper Glossy (≣‡t
		<b>設定</b> 列印濃淡度
	版面配置	闡閉 → 排列方式
	份 <b>數</b> 1	☞ 逐份列印
		☑ 反序列印
	靜音模式	
	■ 列印損視 ■ 工作配罢! ; +,	_
	確定	<b>取消</b>

步驟4、確認「品質選項」選擇在「高」,然後點選「更多選項」標籤。

🖶 EPSON L4160 Series 列印喜好設定		<b>X</b>
主選單 更多選項 維護		
列印預設值		
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm 👻
<ul> <li>■ 文件-快速</li> <li>■ 文件-使進</li> </ul>		■ <b>無邊</b> 設定
<ul> <li>■ 文件-保华品質</li> <li> <u>●</u> 文件-高品質      </li> </ul>	列印万向	<ul> <li>● 直印</li> <li>◎ 積印</li> </ul>
	紙張種類	Epson Premium Glossy -
	品質選項	· 標準 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
■ 文件-快速灰階	1993	<b>毒</b> 迎 高
	雙面列印	<sup>[2]</sup> [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
		<b>設定</b> 列印濃淡度
	版面配置	<b>關閉 →</b> 排列方式
	份數 1	▼ 逐份列印
للآئي للآئي		☑ 反序列印
	靜音模式 	開閉
2	■ 列印預視	
預設值墨水存量	□ 工FRE 査L1 0	5
	確定	<b>取消</b>

步驟5、更多選項選單中「色彩校正」改為「自訂」,然後按右邊的「進階...」鍵。

扁 EPSON L4160 Series 列印喜好設定					
主選單 更多選項 維護					
列印預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm	<b>•</b>		
新增/移除預設值	實際列印的紙張	同文件大小			
<ul> <li>■ 文件-快速</li> <li>● 文件-標準品質</li> <li>&gt;&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;&gt;</li> <li>&gt;&gt;</li> <li></li></ul>	■ 縮放選項 ● 印至一頁 ■ 居中	◎ 縮放至			
□ 文件-二合一 □ 文件-雙面二合一 □ 文件-雙面二合一 □ 文件-快速灰階 ■ 文件-灰階	色彩校正 ◎ 自動	◉ 自訂	進階 影像選項		
	浮水印功能	<u>د</u>			
	附加設定 ② 旋轉180度 ② 高速 ③ 水平反轉				
願示設定 預設值					
	確定	取消	至用(A) <b>說明</b>		

步驟5、進階選單中「色彩管理」預設為「影像加強」,改點選為「色彩校正」。



步驟6、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」,改點選為「調整桿」。

色彩校正	100.0				
<ul> <li>色彩管理</li> <li>● 色彩校正</li> <li>● 影像加強</li> <li>● ICM</li> <li>● 不做色彩</li> </ul>	E 算 ジ校正				
色彩模式	EPSON	样艷色彩		A series and a ser	A state of the sta
● 色環		○ 調整桿	没值	<原始影像>	<預視> Y
亮度	0	ç.	+	G	+
對比	0	ç	+	c	м
飽和度	0	ç	+	水平	B 重直
濃淡度 	0	0	•	0 🔄 確定	0 ÷ 取消 說明

**步驟7**將藍色設為:+10,紅色設為:4,黃色設為:-13,對比設為:2,飽合度 設為:6,然後按「確定」鍵,完成設定。

色彩校正						
<ul> <li>● 色彩校</li> <li>● 色彩校</li> <li>● 影像加</li> <li>● ICM</li> <li>● 不做色</li> </ul>	证 強 彩校正					
色彩棋式	EPSON	鮮艷色彩	•	ryantaposany , da Ab of armonya bail and arabitapinganyan da ant . , and arguman bailinganyan ant arguman bailingan ant arguman bailingan ant arguman bailingan		And a state of the
<ul> <li>● 色彩校〕</li> <li>● 色彩</li> </ul>	正方式 環	◉ 調整桿		<原数	台影像>	<預視>
		預設值				
亮度	0	Ģ	+	🌢 藍色	10	, <sup>0</sup> , ,
對比	2	0	+	🌢 紅色	4	· · · · +
飽和度	6	0	+	🍦 黄色	13	· · · +
					確定	取消 說明