TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: EPSON 連續噴墨機種 L605 噴墨相片專用紙列印參數 (使用 T664 黑 色墨水)(FOR MAC 作業系統)

適用機種:

L100/L200/L300/L110/L210/L220/L120/L310/L350/L355/L360/L365/L455/L550/L555/L 565 (以連續噴墨機種 L605 印表機為例)

步驟一、開啟您要列印的檔案。



步驟二、滑鼠點選「檔案」,選擇「列印」。



步驟三、選擇您的印表機型號。

預覽程式	檔案	編輯 顯示方	式 前往	工具	視窗	輔助說明	5	A			80%
	2] Q	1				■ 螢幕世	快照 2017-10-17 .	EPSON L550 Series EPSON L550 Series 2 EPSON L555 Series 2	Q, #	14	
顺示方式	缩放	分享						EPSON L555 Series 2	3	傳	
● 照片 神	檔案							EPSON L565 Series		:午10:29	QE
			-		100	100	印表機	 EPSON L605 		接移	
			1 Mar. 1				預設組:	EPSON L655 Series EPSON L800			
							列印份数:	EPSON LW-1000P			200
					- 2	<u> </u>		© EPSON LW-800P			ig
					100		列印頁數:	EPSON LW-900P EPSON WE-2630 Series -1			-
				280	後期に	•	紙張大小:	EPSON WF-2630 Series -1 (IP)			1.3
				7 4 1	111	2		EPSON WF-2650 Series			01_17
					14	0	方向:	EPSON WF-2650 Series 2			IPg
			1	-	-	H		EPSON WF-7011 Series			
							-	EPSON WF-R8590 Series 2	_		4 . 1
								EPSON XP-202 203 206 Series			ist.
						3	🔽 自動放	EPSON XP-225 Series			37.21
1			-		-	-	C Inter	© EPSON XP-402 403 405 406 Series			2000
							○縮放日	CEPSON XP-442 445 Series			100
				1/1	\sim	>>	○ 縮放3	EPSON XP-700 Series			
								CEDSON XP-720 Series 2			and the
								FAX FPSON L655 Series (IP)			docx
							母貝列印	FAX EPSON WF-2650 Series (IP)			
			國際社	401387±11				EPSON WF-2630 Series -1 - Fax EPSON WF-2630 Series -1 - Fax	Tel En		
			PB ROT	110 July 101	T BETTE I	按如空 运停 1 颁	乾棗」、「下斤」、「	附近的印表機 ● EPSON L605 Series	31-12		7.04.01
1								新增印表機… 印表機與掃描器偏好設定…			
											41

步驟四、在「預設組」選擇: Epson Premium Glossy(愛普生優質光澤相紙)。

預覽程式	檔案	編輯	顧示方式	前往	工具	視窗	輔助說明			A 5		0	((:-	79	9% 🔳
● 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 、 」 、 」 、 」 、 」 、 」 、 」 、 」 、 」 、 、 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	Q. 加速 施放 權案 ● 000				1/1	A B.R.R.		 預設設定 最近使用過的 Epson Prem 普通瓶的照片 儲存有目前說經・ 從:1 A4 預覽程式 2時 た適合大小: 份數: 	b設定 a的部片 ium Glossy的照片 : 為預設組… · 至 1 ② 210 x 84% ● 列印整個影像 填滿紙張 1 ③	297 众董			午10:29	Q	IIII Rea 19 01_17 01_17 19 37.21
		?	PDF 🔽	隱藏詳	細資訊)			取〉	M (列印				
							計畫条	Ĺ							
					按一7	若 「製作」	要用始使用。請從「照片」或「相薄」 按鈕並選擇「攝影集」、「卡片」、	順示方式選擇際片。≴ 「月曆」、『沖印』或	8後 「幻燈片秀」。						4

步驟五、在「內容」選擇:色彩選項。

預覽程式	檔案	編輯	顯示方式	前往	工具	視窗	輔助說明			14 5		0	(î:	79%
0 0 0		1					2 器葉純	師 2017_10_17 ト	年10.20.54			-		
□~ 顺示方式	Q			a dia			i i	印表機:	EPSON L605	0				
第二日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	檔案						5	預設組:	Epson Premium Glossy的照片	0			午10:29	Q =
	• =0					i		列印份数:	1				設非	-10
			0				-	列印貝数:	● 王即 ○從:1 至 1					
				3		Name.		紙張大小:	A4 😳 210 x 2	97 公釐				Rea
						a contra ca	180	方向:						
				9	1			~	/ 預覽程式					01_17
			1					🔽 自動業	佈局					1
						-		金融放日	紙張處理					-
					1/1	\supset		○ 編放3	封面頁					37,21
									列印設定	-				1
								每頁列印	受回列印設定	-				
									耗材水準					docx
		?	PDF	隱藏詳	細資訊				取洋		列印			
								計畫案				-		
						若到	[開始使用,請從	「照片」或「相簿」願	示方式選擇照片,然後					7.04.0
-					按一	「「製作」	按鈕並選擇「攝費	集」、「卡片」、「」]曆」、「沖印」或「幻燈片秀」。					2
1														8
1 a														
1914												_		110

步驟六、點選「手動設定」,並開啟「進階設定」。

預覽程式 檔案	編輯 願示方式	前往工	具 視窗	輔助說明					14 5		0	(î:	79% 🔳
000				1 杨某社	4頭 2017_10_17 ト	午10.20.54							
□ ~ Q、(順示方式 約放					印表機:	EPSON LE	305						
● 照片 檔案	and the second s			副時	預設組:	Epson Pre	mium Gloss	y的照片	0		-4	∓10:29	
•••					列印份數:	1						12 17	- 60
					列印頁數:	○ 全部							
						〇從: 1	至	1					Rea
	1		A LA	2	紙張大小:	A4		210	(297 公釐				19
		Sel.	1	2	方向:		•						
		9		-		色彩還項			0				01_17
				3	○ 手動設定	6							٦
					○影像加強								
	~~	1/1		>>	○ 關閉(不做)	色彩校正)							37.21
					▼ 進階設定:	48.00	-	14 de 154					
						Gamma:	EPSON##	吧巴彩					
						Gamma	道除紅眼			~			docx
						1	亮度	0					
						100 1	對比	0					-
					100	STALL &	飽和度	0					198
						2	藍色	0		,			
1					in.		紅色	0					2
22							黄色	0					1
12													
🦉 🔽 🕣	? PDF	隱藏詳細資	R					軍	消	列印			

預覽	程式	檔案	編輯	顯示方式	前往	工具	視窗	輔助說明				14 5		0	(79%
00	•		-					1 杨林林	語 2017_10_17	410 20 54				_	1	
随家方	-	Q.	1	1.0	The sites		1.000	1	印表機:	EPSON LE	605	0			_	
¢.	照片	檔案							預設組:	Epson Pre	emium Glossy的照片	0			:午10:29	९ ≔
	••	• • •			60				列印份数:	1					1.投非	- 10
				-		11.	1		列印頁數:	○ 全部 ○ 纵、1						
					13		「田本		紙張大小:	A4	210 x 2	297 公釐				Rea
				4	4		And street or		方向:		•					
				1	4		·			色彩選項		0				01_1
									○ 手動設定							1
				-			-		影像加強	备彩校正)						
						1/1	\sim	>>	▼進階設定:							37.21
										模式:	EPSON鮮艷色彩		0			
										Gamma:	2.2		0			
											消除紅眼					Jocx
									1.1		亮度 0	-0				
									5.	Ser. F	對比 0 ,		,	1		-
									A	100	飽和度 0	$\overline{\nabla}$		1		em 7.04.0
										2	藍色 7	i.	<u>о </u>	1		2
									In.		紅色 0	-0		1		1
3523											黄色 -7	0.				1
3		_												-		-
	4	3	?	PDF 🔽	隱藏詳	細資訊)				取決		列印			1

步驟七、將藍色設為:7,黃色設為:-7,然後按列印鍵,完成設定。