TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: EPSON 投影機有支援水平垂直梯型修正,要如何手動調整?

步驟1、投影時先透過遙控器或面板按[Menu]鈕。



步驟2、進入選單後,按「▼」鍵,選擇「設定」選單。

## 設定選單

影像		
信號	(物元)18正 (操作創定 (波捷形)15	水平/垂直陽形修正 全部鎖定 然通1
設定		0 0
擴展	( 漢兄與柳)人百里 ( 遙控接收器 ( 田后知	) 前/後 お店店
網路	国家	
ECO		
資訊		
重設		

[Esc] /[❹] :返回 [◆] :選擇 [Menu]:退出

步驟3、進入「設定」選單後,選擇「梯型修正」功能,以手動方式分別依垂直 與水平方向修正失真。

【梯形修正】	
重直梯形修正	
水平梯形修正	0 0 0
	[♠]:水平梯形修正

步驟4、透過遙控器或面板按[22]或[22] 鈕來修正垂直失真問題。



步驟 5、透過遙控器或面板按 [4]/[41] 鈕來修正水平失真問題。

