TO: EPSON FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: Epson AcuLaser C3900 如何開啟雙面列印功能



※此操作畫面為作業系統 Windows 7

步驟 2、點選 EPSON C3900 印表機圖示,按滑鼠的右鍵「印表機內容」。





步驟 3、選擇「配置」,設定欄位選擇「C3900DN」,按「套用」與「確定」。

步驟 4、回到裝置和印表機的畫面,點選 EPSON C3900 印表機圖示,按滑鼠的右鍵「列印喜好設定」。



■ EPSON AL-C3900 PS3 列印喜好設定	
進階 🧟 我的標籤 基本 版面設定 逐頁	設定   浮水印/赛印格式   圖像品質   其它
<mark>Ⅰ.</mark> A4 (210x297 公厘)	我的最愛設定(R) 🥵 默認設定   追加(D) 編輯(E)
A4 (210x297 公里) 這標籤頁允許您安排設定經常使用的項目。	
	更多細節(M) 同不在顯示(N)
	色彩棋式
	● 色彩(L) ● 灰階(G)
x1	原稿方向 使用者設定()
	▲ ● 横印(L)
	原稿尺寸(G)
	A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
	◆ 列印尺寸(2)
主機檢視(V) 列表機資訊(I)	
41	4.
<b>確定 取消</b> (茶用(A) 説明	

步驟 5、進入「我的標籤」,「列印種類」選擇「雙面」,按「確定」。