TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: Epson AcuLaser CX17NF_MX14NF 系列印表機,如何自定紙張大小

在列印喜好設定中有自定義紙張大小,但找不到相關設定選項,該如何設定:

🖶 EPSON	AL-CX17NF 列印喜好設定			×
紙張/輸出	圖形 排版 浮水印度表			
	喜好設定(F):		份數(C):	
PH I	▶ 🛆 <變更>標準	•	1 🚔 🔽 分頁(L)	
	儲存(V) 編輯(E)		紙張摘要:	
1355	雙面(X):		自定義1. 普通紙	*
	單面列印 🔹	•		-
	色彩模式(O):		紙張尺寸(Z):	
	彩色 •	•	自定義1 (210 x 297mm)	-
3			C5(162x229 mm)	^
			Monarch(3.875x7.5")	
			 (110-220 mm) 	
			Letter(8 5v11")	
		T	Legal(8.5x14")	
			Folio(8.5x13")	
			Executive(7.25x10.5")	
		-	▲ 10x11"	
			▲ 11x15"	
			自定義1 (210 x 297mm)	
			自定義2 (210 x 297mm)	
			目定義3 (210 x 297mm)	
			目正報4 (210 x 29/mm) 中字蒂5 (210 x 207mm)	
			自定载5(210x 257mm) 自定载6(210x 297mm)	
			自定義7(210x 297mm)	
			自定義8 (210 x 297mm)	- 2
		確定	自定義9 (210 x 297mm)	
			自定義10(210x297mm)	
			自定義11 (210 x 297mm)	
			目定義12 (210 x 297mm)	
			日圧現 13 (210 x 25/mm) 自定業 14 (210 x 297mm)	
			自定款 19 (210 × 297mm)	
			自定義16(210x 297mm)	
			自定義17 (210 x 297mm)	
CX17NF 製造	ia: SEIKO EPSON CORP 類別:	印表機	自定義18 (210 x 297mm)	
五	2號: AL-CX17NF 狀態:	0 份文件在佇	5 自定義19 (210 x 297mm)	
拍	苗述: Epson Device Metada		自定義20 (210 x 297mm)	T

步驟1、裝置和印表機中,選擇印表機型號後按右鍵點選「印表機內容」。



🖶 EPSON AL-CX17NF 內容		×
一般共用 連接埠 進階	色彩管理 安全性 配置	
EPSON AL-CX1	7NF	
位罢(1)-		
註解(C):		
型號(O): EPSON AL-CX17	/NF	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	可使用紙張:	
雙面: 是	A1(594x841 mm)	
裝訂: 否	A2(420x594 mm)	
速度: 12 ppm	B4(257x364 mm)	
最大解析度: 600 dpi	A4(210x297 mm) -	
	喜好設定(E) 列印測試頁(T)	
	確定 取消 套用(A)	說明

步驟2、進入印表機內容後點選「配置」標籤。

步驟3、點選「配置」標籤下方的「自定義紙張尺寸」。

🖶 EPSON AL-CX17NF 內容	
一般 共用 連接埠 進階	色彩管理 安全性 配置
 音門棋式(M):	
使用者	•
指定工作擁有者(J):	工作擁有者名稱(0):
使用登入名稱	vuser vuser
關閉	•
	自定義紙張尺寸(C) 關於(B) 恢復預設值(D)

EPSON AL-CX17	7NF 內容							23
自定義紙張尺寸		seas.	8	x				
詳細資料(1);								
自定義1	210 x 297 mm	自定義1						
自定義2	210 x 297 mm	自定義2						
目定義3 自定義4	210 x 297 mm 210 x 297 mm	日に我3 自定義4						
自定義5	210 x 297 mm	自定義5		-				
	210 x 257 mm	日に我り		•	-			
變更設定								
短邊[76.2-215.9	mm](S):		單位					
150 🚔	mm		◎ 公 <mark>釐(</mark> M)					
長滂[127.0-355.	6mm1(L):		◎ 英寸(()					
207.0			0					
237.0	mm							
☑ 為紙張尺寸:	命名(P)							
紙張名稱(N):	自定義1		恢復預設(苴(D)				
	確定	取消		月(H)				
		_	_	_				
								_
		自定義	巍瓴張尺寸 <mark>(</mark> C	.)	關於(B)	恢	復預設值 <mark>(</mark> [D)
			確定		取消	套用(A)	說	明

步驟4、修改「短邊」及「長邊」尺寸,切記短邊不可大於長邊。

步驟 5、輸入紙張名稱,然後按「確定」按鍵。

÷	EPSON AL-CX1	.7NF 內容							-	23
	定義紙張尺寸		-	-	? ×	Ŋ				
	詳細資料(T):									
	日定報1 自定義2 自定義3 自定義4	150 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm 210 x 297 mm	IESI 15) 日止我2 自定義3 自定義4	X29.7	Î					
	自定義5 自定義6	210 x 297 mm 210 x 297 mm	自定義5 自定義6		-					
	變更設定									
	短邊[/6.2-215.5	9mm](S): mm		■位 ◎ 公	釐(M)					
	長邊[127.0-355			◎ 英	<mark>寸(</mark>))					
	297.0	mm								
	📝 為紙張尺寸	`命名(P)	_							
	紙張名稱(N)	: TEST 15X29.7		恢復	預設值(D)					
		確定	取消		說明(H)					
			自定事	秦紙張 月	रे न्†(С)	關於 <mark>(</mark> I	3)	恢復預	〔設值 <mark>(</mark> [))
					確定	取消	_ <u></u> 套/	Ħ(A)	說	明

🖶 EPSON AL-CX17NF 內容	
一般 共用 連接埠 進階	色彩管理 安全性 配置
部門模式(M);	
使用者	•
指定工作擁有者(J):	工作擁有者名稱(0):
使用登入名稱	▼ user
關閉	•
	確定 取消 <u>客用(A)</u> 說明

步驟6、之後按「套用」,然後按「一般」標籤。

步驟7、之後點選下方的,「列印喜好設定」按鍵。

🖶 EPSON AL-CX17NF 內容	
一般共用連接埠進階	色彩管理 安全性 配置
EPSON AL-CX17	NF
位置(L):	
註解(C):	
型號(O): EPSON AL-CX1/I	NF (
山市	可使田紙:
世前·早	A1(504,941 mm)
	A2(420x594 mm)
	A3(297x420 mm)
迷度: 12 ppm	B4(257x364 mm)
最大解析度: 600 dpi	
	喜好設定(E) 列印測試頁(T)
	確定 取消 套用(A) 說明

步驟 8、進入「列印喜好設定」右邊的「紙張尺寸」選單,剛建立的自定義紙張 名稱已在選單中。

