TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: Epson AcuLaser CX17NF_MX14NF 系列印表機,如何忽略紙張大小

列印會使用非 A4 紙張,或印表機常出現「沒有合適的紙張」,紙張設定錯誤, 該如何處理:



步驟1、在裝置和印表機中,選擇印表機型號後,按滑鼠右鍵點選「印表機內容」。

	im EPSON AL-C3900 PCL6				
d	💭 EPSON AL-C9200 Advanced				
	SPSON AL-CX17NF		問款(O)		
	🖶 EPSON AL-CX37 (FA)	(0) た新道客間		見飯(F)	
ed	EPSON AL-M8000 A		122-191 12/0 BSI 1 71		
ed (FAX)	EPSON Color-Laser S		查看列印コ	_作(E)	
	🚍 Epson EPL-6200L		設定成預設	设的印表機(A)	
	EPSON SC-T7200 Se	_	列印喜好診	设定(G)	
ər	🖶 EPSON Universal Prin		印表機內容	§(P)	
Vriter	🖶 MS Publisher Images		建立捷徑(\$	S)	
			疑難排解(T)	
Caulaca	B Lanova USP Ontical		移除裝置()	Ś	
сеуроа	Centro USB Optical		內容(R)		

🖶 EPSON AL-CX17NF 內容					
一般共用連接埠進階	色彩管理 安全性 配置				
EPSON AL-CX17N	lf				
位置(L):					
註解(C):					
型號(O): EPSON AL-CX17N	F				
功能					
色彩: 是	可使用紙張:				
[1] · · · 雙面:是	A1(594x841 mm)				
装訂: 否	A2(420x594 mm) A3(297x420 mm)				
速度: 12 ppm	B4(257x364 mm)				
最大解析度: 600 dpi	A4(210x297 mm) +				
喜好設定(E) 列印測試頁(T)					

步驟2、點選印表機內容下方的「喜好設定」按鍵。

步驟3、在列印喜好設定中,於「紙張/輸出」標籤頁右下找到「顯示紙張尺寸/ 種類錯誤」,並選擇「關閉」。然後按「確定」按鍵,印表機即不再檢查紙張大小。

➡ EPSON AL-CX17NF 列印喜好設定						
紙張/輸出 圖形 排版 浮水印/宴表						
喜好設定(F):	份數(C):					
● 標準 🗸 🗸	1 📄 📝 分頁(L)					
儲存(V) 編輯(E)	紙張摘要:					
雙面(X):	A4. 普通紙					
■ 單面列印 -	-					
色彩模式(O):	紙張尺寸(Z):					
▶ 彩色 ▼	A4(210x297 mm) -					
	紙張種類(P):					
	普通紙					
	MPF方向(M):					
	信封/紙張設定導替程式(N)					
	顯示紙張尺寸/種類錯誤(S): 段動 ▼					
	較動					
	印表機狀態(U) 恢復預設值(D)					
	確定 取消 套用(A) 說明					