致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	Epson L6190 WINDOWS10 底下 Word 列印正常 · 但 PDF 列
	印·印表機沒有反應

內容說明:特定軟體下列印 PDF 沒有反應。

通常是列印軟體造成,最常發生在用網路瀏覽器 Chrome 開啟 PDF 執行列印。 建議使用 Adobe Acrobat Reader DC 列印



<步驟一>

請到 Adobe 官網下載安裝 Adobe Acrobat Reader DC 網址:

https://get.adobe.com/tw/reader/otherversions/

點選『選擇作業系統』、『選擇語言』、『選擇版本』·再點選『下載 Acrobat Reader』 開始下載安裝



```
<步驟二>
```

安装完成後,在要列印的 PDF 檔案上,按滑鼠右鍵點選『開啟檔案』後點選『選

擇其他應用程式』。



<步驟三>

確認以『Adobe Acrobat Reader DC』開啟·點選『一律使用此應用程式開啟.pdf 檔案』·按『確定』鍵完成設定。



<步驟四>

以『Adobe Acrobat Reader DC』開啟 PDF 檔執行列印動作 · 問題可排除

