## TO:EPSON愛用者 FROM: EPSON客服中心 主題敘述:LQ-310印表機內定值設定執行步驟

#### 控制面板按鍵及燈號:



- 1、請先開啟印表機電源,並按下進紙件將紙張饋入定位點
- 2、請同時按下 Menu(『LF/FF』及『Load/Eject』鍵,此時印表機會發出嗶聲。 印表機會進入內定值設定模式並列印訊息,提示您選擇內定值設定功能表的語言。加上底線的 語言表示目前的設定(如附圖一)。
- 3、如果您想使用的語言並未選取,請按下 Item ↓ (Tear Off)鍵,直到列印成品顯示您要的語言。

W0014820 19F3H 729BH 200000009 English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Português Yes:Set/No:Item↓

#### 圖(一)

4、語言設定完成後請按下 Set(Load/Eiect)鍵,印表機會列印訊息,詢問您是否要列印所有目前設 定。(如附圖二)

Print the current settings?

Yes:Set/No:Item↓,Item↑

Pin test:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 123456789012345678901234 圖(二)

5、如果您想要列印目前所有的設定,請按下 Set 鍵(如附圖三)。

- 6、若不需要列印設定值,請按下 Item ↓ (Tear Off)鍵或 Item ↑ (LF/FF)鍵更改主功能項。
- 如:欲更改 Page length for tractor 主功能項,按下 Item ↓ (Tear Off)鍵並確認已列印此項目。 7、確認已列印主功能項後,請按下 Set 鍵再更改要選取的細項。
  - 如:欲將 Page length for tractor 的報表紙頁長改為 11 inch,按下 Set 直到 11 inch 有下底線即可。

### 8、若還要更改其他主功能項及細功能項請重複步驟6。

# 9、當完成設定後,按下 Menu(『LF/FF』及『Load/Eject』鍵。

當所有燈號亮起時,即放開按鍵。印表機便會退出內定值設定模式。您所做的

設定會儲存為新的設定值。

** Menu **	** Value **
Page length for tractor	3 inch 3.5 inch 4 inch 5.5 inch 6 inch
	7 inch 8 inch 8.5 inch 11 inch 70/6 inch
	12 inch 14 inch 17 inch
Skip over perforation	Off On
Auto tear off	Off On
Auto line feed	Off On
Print direction	Bi-D Uni-D Auto
Software	ESC/P 2 IBM PPDS
0 slash	0 0
I/F mode	Auto Parallel Serial USB
Auto I/F wait time	10 seconds 30 seconds
Raud rate	19200BPS 9600BPS 4800BPS 2400BPS 1200BPS
	600BPS 300BPS
Parity	None Odd Even Ignore
Data length	8 bit 7 bit
Parallel I/F bidirectional mode	Off On
Packet mode	Auto Off
Character table	Italic PC 437 PC 850 PC 860 PC 863 PC 865
	PC 861 BRASCII Abicomp Roman 8 ISO Latin 1
	PC 858 ISO 8859-15
International character set for Italic table	Italic U.S.A. Italic France Italic Germany
	Italic U.K. Italic Denmark 1 Italic Sweden
	Italic Italy Italic Spain 1
Pitch	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi
	Proportional
Font	OCR-B Orator Orator-S Script C Roman T
	Sans Serif H
Auto CR(IRM PPDS)	Off On
A G M (IBM PPDS)	Off On
Manual feed wait time	0.5 seconds 1 seconds 1.5 seconds 2 seconds
Ruzzer	Off On
Roll paper	Off On
Low-noise mode	Off On
Power off timer	Off 1 hours 2 hours 4 hours 8 hours
	12 hours
-Select the next menu by pressing the Item! button	
Select the previous menu by pressing the Item A button	
-Select a value by precising the Set button	
-Turn off the printer to cancel the settings	
-Finish making settings by pressing the Menu buttons (Item + and Set) simultaneously.	
四(二)	

附表(一)	
Menu	主功能選項
Page length for tractor	連續報表紙頁長設定
Skip over perforation	一英吋針線孔跳躍
Auto tear off	自動定頁撕紙
Auto line feed	自動換行
Print direction	列印方向
Software	軟體
0 slash	斜線零
I/F mode	傳輸界面模式
Auto I/F wait time	界面自動切換時限
Baud rate	傳輸速率
Parity	同位元檢查
Data length	資料長度
Parallel I/F bi-direction mode	雙向並行界面傳輸模式
Packet mode	封包模式
Character table	字元表
International character set for Italic table	斜體字元表的國際字元集
Pitch	字元間距
Font	字型
Auto CR(IBM PPDS)	自動歸位
A.G.M (IBM PPDS)	繪圖列印模式
Manual Feed wait time	手動進紙的等待時間
Buzzer	警告嗶聲
Roll paper	滾筒紙
Low-noise mode	低噪音模式
Power off timer	關機時間