TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: MX300DNF 如何將影印紙張來源改為萬用紙匣

複印(預設為下方紙匣)每次都由下方紙匣取紙,如何改用萬用紙匣進紙。 步驟1、在影印功能下按Fl鍵,選擇紙張。



步驟 2、按『向上』鍵將紙張來源選擇至『MP』按『OK』鍵確認。

-					
選擇組張					
V CI A4	普通紙			OK	
		<b>.</b>			
E1	52	E2 1	= 4	#	犬態
	F2		-4	3	i
		Company Comments			1

步驟 3、再按『OK』鍵,確認紙張大小及紙張類型,若要更改按『F1』及『F2』鍵更改。

<u> 萬用進紙匣設定</u> 按下[OK]揵完成/按下[ <b>う</b> ]鍵取消 A4 普通紙 大小 類型	
F1 F2 F3 F4	3

步驟4、面板紙張顯示『MP』即完成影印紙張來源設定。

<ul> <li>○ 準備景印</li> <li>▲ 基本設定 品质 進階1 進階2 ▶</li> <li>▲ 4 100% 開閉 - 000 000+</li> <li>紙品 縮放 雙面 濃淡度</li> </ul>			
▲ A4 100% 開閉 -000 000+ 紙張 縮放 雙面 濃淡度	2	□準備影印 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		☑ A4 100% 開閉 -□□□ □□□ + 紙張 縮放 雙面 濃淡度	
$\bigcirc \qquad \stackrel{F1}{\frown}  \stackrel{F2}{\frown}  \stackrel{F3}{\frown}  \stackrel{F4}{\frown}  \stackrel{5}{\bigcirc}  \stackrel{5}{\bigcirc}  \stackrel{5}{\frown}  \stackrel{5}{ $		F1 F2 F3 F4	3