

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON STYLUS PRO 7700 , 7890 , 7900 , 9700 , 9890 , 9900 機器面板執行
噴嘴檢查和印字頭清潔動作

步驟 1、按▶(Menu)進入 Menu 選單。

(此範例因機器未安裝紙張故顯示紙張用盡訊息且中文語系為簡中)



步驟 2、按▼鍵，選擇到打印測試菜單，再按▶進入 Menu。





步驟 3、選擇噴嘴檢查，按▶ 鍵，選擇打印，按下 OK 鍵，機器就會列印噴嘴檢查表單。



步驟 4、檢查噴嘴檢查表單，若列印品質不良需執行清潔動作時，按▶鍵進入選單，利用▲或▼鍵，選擇維護菜單，再按▶鍵。

*執行印字頭清潔動作時，墨水和廢墨盒的存量至少要在 5%左右



步驟 5、利用▲或▼鍵，選擇清洗，再按▶鍵。





步驟 6、清洗選單有三種清潔選項：正常清洗/逐色清洗/強力清洗，利用▲或▼鍵，選擇要清洗的模式，再按▶鍵，出現執行，按下 OK 鍵即可進行印字頭清潔動作。

* 正常清洗：遇到列印品質不良是可執行正常清潔



* 逐色清洗：當噴嘴檢查表單，並不是全部顏色列印品質不良，可以選擇要清潔的顏色，以減少其他墨水清潔消耗的狀況。(兩個顏色一組)

PRO 7890, 9890雙色組合：C/VM、PK(MK)/LK、LLK/Y、VLM/LC。

PRO 7700,9700雙色組合：C/VM、PK(MK)/LK、LLK/Y、VLM/LC。

PRO 7900,9900雙色組合：C/VM、PK(MK)/LK、O/G、LLK/Y、VLM/LC。

(以下圖示為PRO 7900,9900畫面)



* 強力清洗：如果正常清洗已做1~2次，但噴嘴檢查表單資料還是不完整，建議可做強力清洗。(強力清潔程序比平常清潔消耗更多墨水，故不建議列印品質不良直接做強力清潔)