TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:商用傳真複合機 TX320F 無法傳真/接收

_	•							
<u>ل</u>	Epson Stylus Of	ice TX320F	停止/清除設定 Stop/Clear Settings	1 symb	2 лас	3 DEF	自動應答 Auto Answer	
複印/佛真 Copy/Fax	選單 Menu 法国		黑白 B&W	4сні	5m	бино	快速撥號/Speed Dia 群組接號 Group Dia	
%	返回 Back ろ		彩色 Color	7 pqrs ¥	8ти 0	9 wxxz #	重複/暫停 Redial/Pause	
	1		/					

步驟1、請先確認面板上自動應答的燈號是否已開啟。

步驟 2、確認傳真進線連線方式,電話線不透過延長轉接至 LINE 孔,可參考下 以電話線路配置圖。(以下為傳真號碼跟 ADSL 共用的配置圖) *如果只有傳真號碼,建議電信局由牆壁拉出的電話線直接接在印表機 LINE 孔。



Epson Stylus Office TX320F 停止/清除設定 Stop/Clear Settings UUT UU \bigcirc 複印/傳真 黑白 B&W 4 Copy/Fax 選單 Menu 7 PQF OK 彩色 Color 返回 3 ¥ Back

步驟 4、按▼或▲,選擇"5.傳真設定"後按 OK 鍵。



步驟3、切換至"傳真"模式,並按下"選單"按鍵。

步驟 5、按▼或▲,選擇"5.傳輸功能"按OK 鍵。



步驟 6、按▼或▲,選擇"2.ECM"(預設為開啟)。

Caller			
	Epson Stylus O	ffice TX320F	停止/清除設定 Stop/Clear Settings
	◆2.ECM ▶開啓		
複印/傳真 Copy/Fax	進單 📻		黑白 B&W 4
	Menu *=	. – Ок –	¥色 Color →
	返回 Back ろ		*
	the second s	and the growth of the second se	and the second se

步驟 7、按▶或 OK 鍵,利用▼或▲,選擇關閉再按 OK 鍵。



步驟 8、按▼,選擇"3.V.34"功能。



步驟 9、按▶或 OK 鍵,利用▼或▲,選擇關閉再按 OK 鍵。

間 植印/佛真 Copy/Fax	Epson Stylus Of 及時間 Menu 返軍	fice TX32OF	停止/清除設為 Stop/Clear Setti 反 黑白 B&W 文 彩色 Color	ngs 1 symb 4 ciri 7 rojas 8 i
	Back 3			* 0