TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:Epson WorkForce WF-3521 如何從後方進紙匣擺放並正確列印信封

步驟 1、請先向外拉出出紙托盤(d),並豎起擋紙板(e)。



a.	紙張邊緣定位器
b.	後方進紙槽
C.	出紙托盤
d.	延伸出紙托盤
e.	擋紙板
f.	紙張邊緣定位器
g.	進紙匣



步驟 2、打開後方進紙槽。



步驟 3、握住可列印面朝上,並放入後方進紙槽時,滑動紙張邊緣定位器與紙張 靠齊。



步驟 4、放入信封時,請將較窄的一邊朝前、有封口面朝下。





※紙張擺放錯誤時會出現「缺紙」的訊息,如果您所列印的軟體,列印方向與出 紙方向不同,建議可至驅動程式中調整相關設定。

(提供 WINDOWS 7 系統的操作流程)

請至控制台>>裝置和印表機>>滑鼠點 EPSON WF-3520 SERIES 按右鍵,

進入「列印喜好設定」功能,選擇「更多選項」功能後,勾選「旋轉180度」即 可排除。

➡ EPSON WF-3520 Series 列印喜好設定								
主選單 更多選項 維護								
列印預設值	紙張來源		-					
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297	mm 👻					
<ul> <li></li></ul>	列印方向	<ul> <li>■ 無邊</li> <li>● 直印</li> </ul>	設定 ◎ 横印					
	紙張種類	plain papers	plain papers  v 高 v					
□□□ 文件合一 	品質選項	高						
1 文件-快速灰階 國 文件-灰階	色彩	◎ 彩色	◎ 灰階					
	📄 雙面列印		設定					
	目動		列印濃淡度					
	版面配置	詞則	▼ 排列方式					
	份 <b>數</b> 1	<b>÷</b>	33 22 11					
	<b></b>	逐份列印	☑ 反序列印					
	列印預視	ite	□ 靜音模式					
預設值 墨水存量			顯示設定					
確定         取消         套用(A)         說明								

➡ EPSON WF-3520 Series 列印喜好設定							
主選單 更多選項 維護							
列印預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm  ►					
新增/移除預設值	實際列印的紙張	同文件大小					
■ 文件-快速	📃 縮放選項						
<ul> <li>■ 文件-標準品頁</li> <li>&gt; ② 文件-高品質</li> </ul>	◎ 印至一頁	◎ 縮放至	× %				
◎ 文件-雙面	色彩校正						
☆ 文件-雙面二合一	◎ 自動	◎ 自訂 (	進階				
副 文件-快速灰階 局 文件-按應		l	影像選項				
	浮水印	None	<b>•</b>				
		新增/刪除	設定				
	🔲 頁首/頁尾		設定				
	附加設定						
	📄 旋轉180度						
	▼高速						
預設值			顯示設定				
<b>確定</b> 取消 套用(A) <b>說明</b>							