## TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: WF-7521、WF-7011 自動選取紙匣功能異常排除流程

步驟1:先點入開始進入裝置和印表機項目(for Windows 7) \*Windows XP:請進入控制台-"印表機和傳真"選項。



步驟2:滑鼠對印表機圖示按下右鍵,進入印表機內容。

EPSON Stylus Photo R2880	EPSON Stylus T20 Series	1	EPSON 121 Series	EPSON T40W Series	EPSON T50 Series
EPSON WF-7521 Series	EPSON WF-7011 Series	<ul> <li>✓</li> </ul>	<b>開啟(O)</b> 在新視窗開 査看列印コ 設定成預調 제印度(43)	間敵(E) C作(E) 設的印表機(A)	
	1		印表機內容	₽(P)	
			建立捷徑(9		
			疑難排解(1	Ŋ	
			移除裝置()	n	
			內容(R)		

## 步驟3:進入選購品設定中再點入印表機設定。

	EPSON WF-7011 Series 內容	x
Ē	一般   共用   連接埠   進階   色彩管理   安全性   選購品設定 版本資訊	R
	工具	-
	印表機設定	
		-
9	<b>確定</b> 取消 套用(2	

步驟4:設定進紙匣1與進紙匣2紙張格式後再按下套用即可。

進紙匣1	[A4 ▼]		
進紙匣2	A3 🔹		
	□ 紙張大小的通知訊息		
1表機設定			
關閉電源定時器	4小時 ▼		
列印狀態表	]		
比蒂基上的設定不符合印表機上的領	<b>唐際設定。</b>		

\*如依上述方式設定仍無法排除時,可參考下面的設定方式。

innoCTI	
Microsoft Outlook	Vincent
Microsoft Word	文件
Microsoft Excel	圖片
小畫家	音樂
ep Service epservices.exe - 捷徑	電腦
EPSON Scan	控制台
命令提示字元	裝置和印表機
XPS Viewer	
移除EPSON印表機軟體	RUV J/X X JR
▶ 所有程式	2.進入所有程式
Ⅰ.點入開始	■機
	s 🛝 📑 🙆

步驟 6:進入 Epson Software 資料夾後開啟 EPSON Download Navigator 程式。

註:如未找到 Download Navigator 程式即表示未透過驅動光碟安裝,請先將印表機驅動程式與相關軟體 移除,使用驅動光碟重新安裝後即會有此程式可使用。



步驟7:進入程式畫面後選擇您的印表機型號,勾選可更新的軟體與相關程式,請先注意狀態列是否為 已安裝,以免造成重覆安裝而無法使用印表機相關功能,勾選完成後再安裝更新即可。

	① 重新整理	
]表機型號	•	
P. 100 200		
狀態	版本	大小
新增	1.17.00	8.74 MB
已安装	1.22	14.09 MB
		全部: 8.74 MB
前軟體與程	式	▲ ▼
	→ 〕表機型號 新增 已安裝 狀態"是否為 新的軟體與程	■ → ① 重新整理 〕表機型號 以態 版本 新增 1.17.00 已安裝 1.22 狀態"是否為已安裝. 「的軟體與程式

\*更新完成後,紙張選取功能即可正常使用並自動選取正確的紙張大小。