TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: Windows 8 如何設定 Wi-Fi Direct mode 連線至印表機

適用機型:

WF-2631 / WF-2651 / WF-3621 / WF-7111 / WF-7611 WF-100 / WF-5621 / WF-5191 / WF-M5191 / WF-6091 XP-701 / XP-721 / XP-422 / XP-442 WorkForce Pro WF-8591 / WorkForce Pro WF-R5691 / WorkForce Pro WF-R8591 L565 / L455 / L655 / L605



步驟1、進入桌面模式,滑鼠游標移至左下角視窗圖式。



步驟3、進入控制台後,點選「網路和網際網路」。

🛋 🙆 🚞 🔄 🧃 🐺 📑 📑

▲ ● ● ● ▲ ● <sup>下午 07:51</sup> 2015/4/19 步驟6、進入到設定連線或網路的畫面,直接點選「手動連線到無線網路」。

選擇連線選項	
建線到網際網路 設定寬頻或撥號連線以連線到網際網路。	
<b>設定新網路</b> 設定新的路由器或存取點。	
手動連線到無線網路 請連線到隱藏的網路或建立新的無線設定檔。	
● 連線到工作地點 設定撥號或 VPN 連線以連線到您的工作地點。	
	下一步(N) 取消

步驟7、輸入印表機設定好的的SSID名稱,加密模式選取「WPA2-Personal」,並將印表機產生的金鑰填入。

網路名稱(E):	DIRECT-muEPSONE2			
安全性類型(S):	WPA2-Personal	~		
加密類型(R):	AES	Ŷ		
安全性金銷(C):			]] 隱藏字元(H)	
✓ 自動啟動這個通	ŧ線(T) 聲,還是進行連線(O)			

步驟8、之後點選桌面右下角的無線符號。

afil 🕼

步驟9、選取印表機的 Wi-Fi Direct SSID 即可連線。

