TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: Epson Expression Home XP-402無線網路連線確認方式

※操作前請先參考面板功能圖:

控制面板使用說明

實際的面板/螢幕畫面可能與本使用說明中的圖片路 有不同。





а	b	c	d	e
	Wifi	↑		3
開啓/關閉印表機。	印表機連上Wi-Fi網路時會亮 起。印表機未連上網路時會熄 滅。正在進行Wi-Fi網路設定時 會閃爍。	返回上層功能表。	顯示所選影像的預覽畫面,或 顯示影像。	取消/返回上一個功能表。

f	g	h	i	j
◄, ▲, ►, ▼ , [OK]	+,-	\diamond	\heartsuit	@ 1 0 . 1
選擇相片及功能表。	設定份數並進行列印。	啓動您選取的操作。	停止複印/列印/掃描或重設設 定。	顯示網路狀態。如需詳細資 訊,請參考線上網路使用說 明。

※實機面板對照圖:



步驟 1、按面板◀或▶,選擇「設定」,按「OK」鍵。

			-	
(0 <u>1</u> 0)[主畫面			
更多功能	設定說明			-
		-	OK	-
○K 繼續	└ _ レ 選擇			

步驟 2、按▲或▼,選擇「Wi-Fi 設定」,按「OK」鍵。



步驟 3、進入「Wi-Fi 設定」,按▲或▼,選擇「確認 Wi-Fi 設定」,按「OK」鍵。



步驟 4、進入「確認 Wi-Fi 設定」,按▲或▼,確認印表機網路連線資訊,也可列印狀態表。

