No. faq-000244_ETSN

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	EPSON 四色連續噴墨機種 噴墨專用紙列印參數(L655 除外)
適用機型	L100/L200/L300/L110/L210/L220/L120/L310/L350/L355/L360/L365/L455/L550/ L555/L565/L1300

內文說明:當列印輸出有細白線時,請透過驅動程式執行印字頭清潔。

範例機型&作業系統:L550 紙張: EPSON 720/1440 INK JET PAPER

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用,若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列 印,請先將軟體列印色彩管理關閉。)

步驟1:開啟「開始功能表」, 滑鼠點選, 選擇「裝置和印表機」



步驟 2:以 L550 為例,在印表機 EPSON L550 圖示上按滑鼠「右鍵」選擇「列 印喜好設定」。



步驟3:在印表機 EPSON L550 列印喜好設定主選單,在「紙張選項」的「種類」選擇: Epson Matt(愛普生無光澤噴墨印表紙)。

🚔 L550 Series 列印喜好設定		٢
主選單 更多選項 維護		_
列印預設值		
新增/移除預設值	文件大小 🛛 🗛 210 x 297 mm 🗸 🗸	
 三 文件-快速 (1) 文件-標準品質 (2) 文件-高品質 	列印方向 💿 直印 💿 横印	
□□ 文件-二合一 □□ 文件-二合一	紙張種類 plain papers -	
II 文件-按继及隆 國 文件-灰階	品質選項 Epson Matte	
	色彩 Envelope	ч
	雙面列印 設定	
	版面配置 關閉 → 排列方式]
	份數 1 🚖 11 22 33	
	■ 逐份列印	
	■ 列印預視	
	f If If I ite	
項試進 並小行里	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	確定 取消 套用(A) 說明	

步驟4:確認「品質選項」選擇在「高」,然後點選「更多選項」標籤。

🚔 L550 Series 列印喜好設定						
主選單 更多選項 維護						
列印預設值						
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm 👻				
 会社:快速 会社:標準品質 会社:高品質 122 文件:二合一 会社:大陸 会社:大陸 	列印方向 紙張種類 品質選項 色彩	● 直印 ● 横印 Epson Matte 標準 電準 高 設定				
	版面配置 (份數 1	開閉 ▼ 排列方式 排列方式 ● 1 2 3 3 逐份列印 □ 反序列印				
預設值 墨水存量	列印預視	Lite Lite 顯示設定				
	確定	取消				

No. faq-000244_ETSN

步驟 5:、更多選項選單中「色彩校正」改為「自訂」·然後按右邊的「進階...」鍵。

- L550 Series 列印喜好設定		
主選單 更多選項 維護		
列印預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm 🔹
新增/移除預設值	實際列印的紙張	同文件大小
≝ 文件-快速	🔲 縮放選項	
■ 文件-標準品質 ■ 文件-高品質	🔘 印至一頁	縮放至 前
	色彩校正	
劃 文件-按階	◎ 自動	◎ 自訂 進階
		影像選項
	浮水印	None
		新增/刪除 設定
	🔲 頁首/頁尾	<u>à</u> ∕L ,
	附加設定	
	🗌 旋轉180度	
	✓ 高速	
	□ 小干八野	
預設值		顯示設定
1	確定	取消 (套用(A) 說明

步驟6: 進階選單中「色彩管理」預設為「影像加強」, 改點選為「色彩校正」。

🚔 L550 Se	色彩校正			×
主選單「	 色彩管理 ● 色彩校正 ● 影像加張 ○ ICM ○ 不做色彩校正 		297 mm	•
■ 文件 ■ 文件 ■ 文件 □ 文件	場景校正自動校正	•	藏放至	<u>x</u>
1 文件 1 文件	● 數位相機校準 ○ 平滑表層	E?	3訂 []	進階 影像選項
			赊	▼ 設定
				BZ = 30, ch
<u>f</u>	確定	取消 說明] (套用)	調示設定 A) 説明

Date: 2/12/2025 Page 4/4

No. faq-000244_ETSN

步驟7:色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」, 改點選為「調整桿」。

的彩校正						
 色彩管理 ● 色彩校 ● 影像加速 ● ICM ● 不做色 	正 強 彩校正					
色彩棋式		EPSON	弟艷色彩	•		And a second sec
色彩校正 ● 色環	E方式		◎ 調整桿	and a second sec	<原始影像>	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
			預設		G	R
亮度	0].7	ç	* +		+
對比	0	1.5	ç	+	c	м
飽和度	0] 170	ç	+		В
濃淡度	0]	Ģ	· +	水平 0 🚔	重直 0 🔄
					確定	取消 說明

步驟8:將藍色設為:+4 紅色設為:-5,然後按「確定」鍵,完成設定。

色彩校正		_	_		1000		
 ● 色彩管理 ● 色彩校I ● 影像加3 ● 影像加3 ● ICM ● 不做色彩 	ビ 険 ジ校正				All a final a		
色彩棋式	EPS	DN鮮醫色彩	•	・ January ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		· anthonau · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	夏 》
◎ 色環		◙ 調整桿					-
		預	設値				
亮度	0	ç	, +	♦ 藍色	4	, o	+
對比	0	ò.	+	🌢 紅色	-5	0	+
飽和度	0	ę	, +	🍐 黄色	0	Ģ	' +
					確定	取消	說明

----End----