致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨印表機 EPSON L565 使用 USB 線連接無法列印
	(WINDOWS 7 系統)

內容說明:排除使用 USB 線連接無法列印的方式。

## <步驟一>

點選左下角「視窗」功能後,再點選「裝置和印表機」功能。

	音樂
Adobe Reader XI	電腦
EPSON Scan	控制台 2
▼ 小畫家 →	裝置和印表機
FAX Utility	預設程式
₩ 移除EPSON印表機軟體	說明及支援
<ul> <li>所有程式</li> </ul>	
搜寻程式及檔案	
	S 🖸 🗑

<步驟二>

選擇點選驅動程式 L565 圖示並按下右鍵進入「查看列印工作」功能。

EPSON L565 Series	EPSON 1 0-300	
EPSON L565 Se	開啟(O) 在新規密閉餃(E)	10
EPSON L800 Se	查看列印工作(E)	90
EPSON L805 Se     EPSON L1300 S     EPSON L1455 S     EPSON L1455 S     EPSON L1455 S     EPSON L1455 S	設定成預設的印表機(A) 列印喜好設定(G) 印表機內容(P)	17( 18( 05
	建立捷徑(S)	09 .70
EPSON L3110 S EPSON L3150 S	疑難排解(T) 移除裝置(V)	./C 19
	內容(R)	

<步驟三>

點選左上角「印表機」,下拉選單中「暫停列印」及「已離線方式使用印表機」 是不能勾選,如有打勾,請取消再測試。



## <步驟四>

如仍無法排除,請將印表機 USB 線移除並回到步驟二按下右鍵進入「移除裝置」,選擇「是」將其刪除。

## <步驟五>

再接回 USB 線等 3 分鐘,如出現新的驅動程式即能正常使用,如沒有出現新的驅動程式,需重新安裝驅動程式。