TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:原廠連續供墨印表機 L350 在 WINDOWS 8/8.1 系統下,如何修改驅動程式中的預設值



步驟1、進入開機畫面後,請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。

步驟 2、再點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵,再點選「控制台」功能, 並進入「裝置和印表機」功能。

<b>資</b> 源	回收筒 L210_WW Epson Easy Photo Print	
	2 程式和功能(F) 行動中心(B)	
Ve	電源選項(O) 事件檢視器(V)	
	<b>糸統(Υ)</b> 裝置管理員(M)	
	網路連線(W) 磁碟管理(K)	
	====================================	
	命令提示字元 (系統管理員)(A)	
	工作管理員(T)	
	控制台(P)	
Ru	檔案總管(E)	
	搜尋(S)	
	執行(R)	
qq	關機或登出(U) 〉	
	卓面(D)	
		o 🔊

步驟3、選擇L350的驅動程式,並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

	酒膳和辛 <u>补</u> ,共要	200 年版 .		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
新增裝置 新增印表機	宣看列印工作	管理預設印表機	列印伺服器内容	移陈装置
印表機和傳真 (42) —			- 装置 (2)	未指定(1)
AL-C500-FEE059	N EPSON	Stylus Pro 7900	🜉 105B3_USE	R 📋 SF Series
3 AL-CX37-CC2024 P6	EPSON	Stylus Pro 9880	🖞 USB Optica	l Mouse
AL-MX14NF	😭 Epson S	Stylus Pro 9890		
DEPSON (WP-4531 Seri	es) 🙀 EPSON	Stylus Pro 9900		
EPSON AL-C3800 Adv	anced 📰 EPSON	Stylus Pro 11880		
EPSON AL-M1400	EPSON	WF-2650 Series		
EPSON B-518DN	S EPSON	WF-3520 Series		
🚍 Epson EPL-6100	🖶 EPSON	WF-3520 Series (FAX	)	
EPSON L120 Series	🖶 EPSON	WF-7011 Series		
R EPSON L350 Series		VD 225 Caries		
🔊 EPSON L355 Se				
🐟 EPSON L550 Se	住新倪齒開叞(E)			
🏟 EPSON L555 Se	查看列印工作(E)			
🖶 EPSON L655 Se	設定成預設的印表機(	A)		
EPSON LQ-300-	列印喜好設定(G)			
🖶 Epson LQ-1000	印表機內容(P)			
EPSON LW-600	たったのの	ument Wr	iter	
S EPSON M200 S	建立推控(5)	2013		
SC-P800	疑難排解(T)	琀)		
EPSON SC-T520	移除裝置(V)	1		
EPSON SC-T720	內容(R)			

## 步驟4、修改機器的設定。

<ul> <li>EPSON L350 Series 列印喜好設定</li> <li>主選單 更多選項 維護</li> </ul>			X
列印預設值	-		
新增/移除預設值		B5 182 x 257 mm	•
<ul> <li>              文件-快速             文件-標準品質             文件-高品質             文件-こ合一      </li> </ul>	列印方向 紙張種類	◎ 直印  ● 直印 Envelope	•
	品質選項	 「高	•
	色彩	◎ 彩色 💿 灰階	
	] 雙面列印	<b>読</b>	
	版面配置	■ 排列方式.	••
	份數 1	・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・     ・      ・     ・     ・     ・ </td <td></td>	
	🔲 列印預礼		
預設值 墨水存量		alite	
	確定	〕 <b>取消</b> ( 套用(A) ) ( 誘	眀

## 步驟5、選擇「新增/移除預設值」。

主選單 更多選項 維護			
列印預設值	_		
新增/移除預設值	] 文件大小	A4 210 x 2	97 mm 👻
<ul> <li>■ 文件-標準品質</li> <li>■ 文件-高品質</li> </ul>	列印方向	◉ 直印	◎ 横印
	紙張種類	plain pape	ers 🔻
文件-快速灰階       文件-灰階	品質選項	標準	-
	色彩	◎ 彩色	◎ 灰階
	🔲 雙面列印		設定
	版面配置	關閉	▼ 排列方式
	份數 1	◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<	11 22 33 回 反序列印
	列印預礼	見 畳Lite	□ 靜音模式
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			關不設定

步驟6、	填寫「	「名稱」	並選擇	「圖示」	再儲存	0
------	-----	------	-----	------	-----	---

印預設值 <b>文件-快速</b>		名稱 B5灰階	
■ 文件-標準品質		圖示	
劉 又仟-局品質 亚 文件-二合一 氰 文件-仲速位勝			, NNNNNN NNNNNN
劃 文件-灰階		備註(可不填寫)	
			*
		日期和時間	*
		15	
顯示 臆藏			儲存
顯示 臆藏 項目	一 剛除 重置	已登錄的設定	儲存
顯示	剛除     重置       目前設定     後方進紙	日登錄的設定 -	儲存
願示	画除     重置       目前設定     後方進紙       85 512 x 257 mm	已登錄的設定 - -	儲存
願示 願示	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	已登錄的設定	儲存
願示	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	已登錄的設定 - - - - -	儲存
顯示 項目 紙張來源 文件大小 無邊 列印方向 紙張種類 品類選項	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	已登錄的設定	儲存

印預設值				
╡ 文件-快速			B5灰階	
▋ 文件-標準品質			圖示	
文件-高品質				
12 文件-二合一				
			備註(可不填寫)	
➡ 入口 20mm Ø B5灰階				
				-
			日期和時間	
			2016/10/12 下午 06:58:34	
( mo++		1		( 4t++-
観ホーに構成				儲仔
項目	目前設定		已登錄的設定	*
紙張來源	後方進紙		後方進紙	E
文件大小	B5 182 x 257 mm		B5 182 x 257 mm	
無邊	<b>酮閉</b>		<b>酮閉</b>	
刎帅万向 ☞========	「黄」		横印	
815月15月11日 平月	Envelope		nvelope	
0.55-12-12				
品質選項				

步驟7、填寫「名稱」並選擇「圖示」再儲存。

步驟8、下次如要使用相同設定可以點選名稱直接完成設定修改。

a EPSON L350 Series 列印喜好設定 主選單 更多選項 維護		
列印預設值		
新增/移除預設值	〕 文件大小	B5 182 x 257 mm
<ul> <li>■ 文件-快速     <li>■ 文件-標準品質     <li>■ 文件-高品質     <li>□2 文件-二合一     <li>□ 文件 + 法支援 </li> </li></li></li></li></ul>	列印方向	○直印 ◎ 横印 Envelope
<ul> <li>□ ×1+-1決速反階</li> <li>□ ×1+-及階</li> </ul>	品質選項	高 🔹
	色彩	◎ 彩色   ◎ 灰階
	📃 雙面列印	證定定
2 	版面配置	<b>關閉</b> 排列方式
	份數 1	
		逐份列印
		見 靜音模式
預設值 墨水存量		篇 二 二 日 記 一 題 示設定
	確定	<b>取消</b>