TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 原廠連續供墨印表機 L455 如何設定海報拼接列印?(作業系統 Windows7)



步驟1、電腦螢幕左下角「開始」→「控制台」。

步驟2、選擇「檢視裝置和印表機」。

制台 •	★ 4 搜尋控制台	٩
檢視(V) 工具(T) 說明(H)		
調整電腦設定	檢視方式: 類別 ▼	
条約及安全性 倫理位的電磁振躍 信の電磁 找出問題型修復 総合 2020 細路和和陶際細路 健康現態状態及工作 温理家用群組和共用週項 認知 2020 確整和音效 情理模型和印度機 必必 2020 確整和音效 情理模型和印度機 必必 2020 理整和音效 情理模型和印度機 必必 2020 理要和音效 情報模型 必必 2020 理理案用 必必 2020 理要和書效 必必 第項表型 原金 必必	使用者帳戶和家庭安全 圖新增或總除使用會領戶 圖 為使用看設定家長監羅 外觀及個人化 變更魚面容景 調整螢幕報新度 跨鐘、話言言和區域 變更離蓋或其他輸入方法 輕鬆存取 讓Windows 連購設定 录佳化視覺顯示	
	 制台・ 検視(火) 工具(T) 説明(小) 調整電腦設定 新成及安全性 小規理的電腦状態 留分電腦 投出問題工修復 細胞和細胞路 細胞和音效 細胞電和規則共用運運 一個現電電和規則共用運運 一個現電電和規則 一個現電電電和規則 一個電電電和規則 一個電電電和規則 一個電電和電力 一個電電電和 一個電電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電和 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電 一個電電電 一個電電 一の電電 一の電電 一の電電	 離本 人 の 2000 成本 (10) 取用() 動整電腦設定 必必 系統及安全性 構塑的電腦化器 含合電 含合電 含合電 近時間面的電 必必 解析和感俗的電腦水器 含合電 治疗用電影(中華電話) 必 (11) 一般(11) 一成(11) 一成(1

步驟3、滑鼠在印表機圖示上點右鍵,點選「列印喜好設定」。

● ● 控制台 ● 硬體和音效 ● 裝置和印表機 ●					
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工	具(T) 說明(H)				
新增裝置 新增印表機 查	看列印工作 列	印伺服器內容	移除裝置		
名稱 ④ EPSON AL-MX14NF-00001 ● EPSON AL MX14NF-00001		分類 2000年100年 印表機和傳真 印表機和傳真		装置預別 	
EPSON EPL-6200L Advanced	4	印表機和傳真		印表機和傳真	
A EPSON L455 Series	-	印主機和庫直	y I	印表機和傳真	
EPSON L565 Series (FAX)	開啟(O) 在新視窗開啟(E)			印表機和傳真 印表機和傳真	
➡ EPSON L805 Series ➡ EPSON LQ-300+ /II ESC/	查看列印工作(E) 設定成預設的印	表機(A)		印表機和傳真 印表機和傳真	
EPSON LQ-690C ESC/P2	列印喜好設定(G) 印表機內容(P)			印表機和傳真 印表機和傳真	
EPSON LW-600P EPSON ME 320 Series	建立捷徑(S)			印表機和傳真 印表機和傳真	
HEPSON Remote Print(WF EPSON Stylus CX7300 Se	疑難排解(T) 移除裝置(V)			印表機和傳真 印表機和傳真	
 EPSON Stylus Photo R230 EPSON SX420W Series 	內睿(R)			印表機和傳真 印表機和傳真	
EPSON T21 Series		印表機和傳真		印表機和傅真	

步驟4、在主選單的頁籤,選擇「版面配置」裡,選擇「分割列印」(可選擇2x1、2x2、 3x3、4x4分割),設定好按「確定」即可。

a EPSON L455 Series 列印喜好設定 主選單 更多選項 維護		×
 列印預設值 新增/移除預設值 第 文件-快速 文件-標準品質 文件-高品質 文件-二合一 文件-快速灰階 文件-灰階 	文件大小 列印方向 紙張種類 品質選項 色彩 雙面列印	A4 210 x 297 mm ▼ ● 直印 ● 横印 plain papers ▼ 標準 ▼ ● 彩色 反階 闡閉 ▼
Image: Constraint of the second	版面配置 份數 1 靜音模式 列印預視 二作配置Lite	設定 2x1分割列印 ▼ 設定 顧問 合一
	確定	取消 (套用(A) 說明