TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:原廠連續供墨印表機 L605 在 WINDOWS 10 系統下,如何透過驅動程 式反序列印

步驟1、點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵,再點選「控制台」功能, 並進入「裝置和印表機」功能。



●●● ● ● 控制台 • 硬體和1	自效 🕨 装置	和印	表機 ▶		
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) 說明(H)				
EPSON Easy Photo Print * 1 例	EI1	63			
新増裝置 新増印表機 查看	列印工作	列	印伺服器內容	疑難排解	移除裝置
印表機和傳真 (92)					
EPSON AL-C1700	🖶 EPSO	N L3	55 Series		PSON LQ-
EPSON AL-C1750N	EPSO	N L3	60 Series		PSON LW
EPSON AL-C1750W	🖶 EPSO	N L3	65 Series	🖶 B	EPSON M2
EPSON AL-CX17NF-00000	📣 EPSO	N L4	55 Series	4	EPSON NX
③ EPSON AL-CX37 P6	7 P6 👘 EPSON L550 Series 🖬 EPSON SC-				
EPSON AL-M200DN PCL 6	🐟 EPSO	N L5	55 Series	📣 E	PSON SC-
EPSON AL-M200DN PS3	🐅 EPSO		問题(O)		n Stylu
EPSON AL-M300 Advanced	EPSO		存新過客問的(F)		DN Styl
🖶 EPSON AL-M1200 Advanced	💰 EPSO				on Stylu
EPSON AL-M1400	📥 EPSO		查看列印工作(E)		DN Styl
🚍 EPSON AL-M2010 Advanced	🖶 EPSO		REALWIRRENDER	Altar A)	ın Stylu
REPSON DLQ-3500C ESC/P2	🖶 EPSO		列印喜好設定(G)		ən Stylu
🖶 EPSON EPL-5900L Advanced	EPSO		(7) 未將合本(0)		DN Styl
🚍 Epson EPL-6200L	EPSO		建立捷氮(2)		DN Styl
📰 EPSON EPL-6200L Advanced	戻 EPSO	·	在五店庄(2)		DN Styl
🚍 EPSON EPL-N2120 Advanced	🖶 EPSO		疑難排解(T)		DN T12
Epson EPL-N3000	🖶 Epsor		移除裝置(V)		DN T40
📥 EPSON L100 Series	🖶 Epsor		內容(R)		DN T50
EPSON L120 Series	🖶 Epsor	TEQ.	0000	871	

步驟 2、選擇驅動程式(例:L605),並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

步驟3、點選「反序列印」。

主選單 更多選項 維護				
列印預設值				
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm 👻		
 文件-快速 文件-標準品質 文件-高品質 	列印方向	 ● 直印 ● 横印 ● 横印 		
🤝 文件-雙面 1720 文件-二合一	紙張種類			
□□□ へい ⁻ □□ へい ⁻ □□ へい ⁻ □□ へい ⁻ □□ へい ⁻ □ □ へい ⁻	品質選項	標準		
	色彩	◎ 彩色 ◎ 灰階		
	雙面列印	關閉		
	版面配置	關閉 ▼ 排列方式		
	份數 1	■ 液份和印 ■ 反序列印		
	靜音模式			
顯示設定	📃 列印預視	(2176)7.		
預設值 墨水存量	二 工作配置Li	te		
	確定	取消		

步驟4、紙張就會由後面優先列印

主選單 更多選項 維護			
列印預設值			
新增/移除預設值	〕 文件大小	A4 210 x 297 mm ▼	
 	列印方向	● 首印	
 一 文件-高品質 一 交件-雙面 	紙張種類	 ● <u>1</u>/- ● <u>1</u>/-	
112 文件-二合一 文件-二合一	品質選項	` 【標準 、	
 副 文件-快速灰階 圖 文件-灰階 	色彩	◎ 彩色 ◎ 灰階	
	雙面列印	[闘閉 -	
		刻印濃淡度	
	版面配置	關閉 ▼ 排列方式	
	份數 1	● 逐份列印	
	- 		
顯示設定	■ 列印預視	[開闭] 🔻	
預設值 墨水存量] 🔲 工作配置Li	te	