TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:原廠連續供墨印表機 L605 何啟動靜音模式(WINDOWS 10 系統)

步驟1、當列印聲音太大,無法由面板設定時,可由驅動程式開啟「靜音」模式功能。

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵,再點選「控制台」功能,並進入「裝置和印表機」功能。



步驟 2、選擇點選驅動程式 L485 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。



步驟3、將「靜音模式」改為開啟後即可改善。

🖶 EPSON L605 Series 列印喜好設定			- 23
主選單 更多選項 維護			
列印預設值			
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm	•
 ■ 文件-快速 ■ 文件-標準品質 ■ 文件 高品質 	列印方向	● 直印 ◎ 横印	
	紙張種類	普通紙	-
 12 文件-二合一 	品質選項	標準	-
	色彩	彩色	
	雙面列印	關閉	-
		設定 列印濃淡度	
	版面配置	關閉 排列方式.	
	份數 1	💽 逐份列印	
			_
	靜音模式 ■ 列印預視	同問	_
預設值 墨水存量	III 工作配置Lite	3	
	確定	取消	明