致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L6190- 如何設定浮水印列印

適用機型:原廠連續供墨系統

(以原廠連續供墨系統 EPSON L6190 印表機, WIN7-64 bit 為例)

内容說明:於列印文件時,可自訂預設的浮水印效果。

<步驟1>

至控制台-裝置和印表機-選擇 EPSON L6190 機型,按右鍵 > 選擇「列印喜好 設定」



<步驟 2>

選擇「更多選項」·再點選「浮水印功能」

🖶 EPSON L6190 Series 列印喜好設定							
主選單 更多選項 維護							
列印預設值	文件大小	A4 210 x 297					
新增/移除預設值	實際列印的紙張	同文件大小					
曽 文件 - 快速 創 文件 - 博進县 留	🔲 縮放選項						
	◎ 印至一頁	◎ 縮放3					
· ◎ 又件 - 雙面 □ ② 文件 - 二合一							
☞ 文件 -雙面二合一 1 文件 -快速灰階	 ○ 自動 	◎ 自訂					
· 型 文件 - 灰階							
		، ۲					
							
	□ 旋轉180度						
	☑ 高速						
	□ 水平反轉						

<步驟 3>

在浮水功能的視窗,點選「新增/刪除」,可自訂浮水印樣式(可設定為文字或圖

檔)·再按下「儲存」·並點選「確定」

浮水印功能						
防拷貝圖案	₩		•			
	新增/刪除	設定				
浮水印	無		•			
	新增/刪除	設定				
■頁首/頁尾		設定				
		+ 158	and a large state of the state			
	11111111111111111111111111111111111111					
目訂浮水印	-	目訂浮水印	in a			
清單 💿 文字	◎ 圖檔	清單				
名稱 EPSON容	服中心測試	名稱	EPSON容服中心測試			
文字 EPSON容	服中心測試	文字	EPSON容服中心測試			
儲存	刪除 瀏覽		·····································			
確定	取消 說明	確定	取消 說明			

選擇想使用的浮水印文字後,可再按「設定」調整浮水印的位置、色彩、大小、

字型、角度等細項。

「浮水印功能						
防拷貝圖案	無		•			
	新增/	/刪除	設定			
 浮水印	EPSON客用	腹中心測試	•			
	新增/	/刪除	設定			
■ 頁首/頁尾			設定			
預設值		確定	取消 說明			
位置 (位置 (中間 X 左		浮水印 ● 內容 ● 檔案 ● 檔案 ● 名 ● 整 ● 型 様式	EPSON容服中心測試 EPSON容服中心測試 「認證 新増安全文字 「紅 、 淡 、 激 微 数 正 開 微 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			
Y 上 叠印 正面 大小 一 同 只列印在第一頁	- - +	 角度	方框 + 確定 取消 說明			

<步驟 5>

開啟欲列印的檔案(以 WORD 文件為例),確認印表機型號後,再按「列印」即

可。

