






TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心



主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L455 WIFI DIRECT 功能設定步驟

步驟 1、按選單「」鍵，按「」或「」鍵，選擇「設定」，按「OK」鍵。



步驟 2、按「」或「」鍵，選擇「網路設定」，按「OK」鍵。



步驟 3、按「」或「」鍵，選擇「無線網路設定」，按「OK」鍵。



步驟 4、按「◀」或「▶」鍵，選擇「WIFI-Direct 設定」，按「OK」鍵。



步驟 5、選擇「WI-FI Direct 設定」功能，按「OK」鍵後，會出現如下(1)畫面，按「OK」鍵，會出現(2)畫面。



(1)



(2)



步驟 6、此時機器會自己預設一組 SSID 跟密碼（SSID 名稱不能改，預設密碼可以變更），按「OK」鍵，即可設定完成，如需變更密碼可參考前一個操作畫面(1)。



步驟 7、當 WI-FI Direct 設定完成後，手機請先連上無線網路，選擇「設定」。

(IPHONE)



(Android)



步驟 8、進入「設定」，選「WI-FI」功能。



步驟 9、系統會自動搜尋剛剛印表機設完成的 SSID：DIRECT-2693007F，若沒有找到，表示之前印表機設定的部分沒有完成。



步驟 10、點選 SSID：「DIRECT-2693007F」，輸入 WI-FI Direct 的密碼「5oodnwn」，點「連線」或「Join」。

(注意：請以自己印表機上的預設密碼或自行變更過的密碼輸入)



步驟 11、連線成功後，此時「WI-FI」會變成「DIRECT-2693007F」。



步驟 12、開啟「EPSON IPRINT」軟體並確認軟體已更新為最新版本 ※目前軟體為 4.0 版本。  
選「印表機」，選「本機」，選「L455 Series」。  
(印表機預設不會自己跳到 L455 Series，一定要點進去，軟體才會自動搜尋印表機)



步驟 13、選擇「EPSON IPRINT」功能內的「相片」或「文件」列印，手機會跑百分比即可輸出。

