TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述:商用傳真複合機 EpsonWorkForceWF-3621 如何修改提示音

步驟1、印表機電源開啟,按「設定」。(此機器面板為觸控面板)



步驟 2、進入「設定」,按「▼」鍵,選擇「系統管理」。



步驟3、進入「系統管理」,按「▼」鍵,選擇「通用設定」。

🚰 系統管理	ž.
印表機設定	
通用設定	
Wi-Fi/網路設定	
Epson Connect 服務	
Google雲端列印服務	

步驟4、進入「通用設定」,按「▼」鍵,選擇「音效設定」。

🧐 通用設定	ž
LCD 亮度	
音效設定	
睡眠模式定時器	
電源關閉定時器	
日期/時間設定	

步驟 5、進入「音效設定」,選擇欲更改的音效之項目,例如:要將面板按鍵聲音取消,進入 「按鍵音」將其數值改為關閉即可。

	🔤 音效設定	2	
	按鍵音	關閉	
and the second	錯誤通知	高	
	完成通知	高	-
	鈴聲	中	