TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611 噴墨專用紙列印參數 適用機種: 商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611

紙張:EPSON 720/1440 INK JET PAPER

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用,若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列印,請先將軟體列印色彩管理關閉。)

步驟1、開啓「開始功能表」,滑鼠點選「裝置和印表機」。



步驟 2、在印表機 EPSON WF-7611(驅動顯示為 WF-7610)圖示上按滑鼠「右鍵」, 點選「列印喜好設定」。



步驟 3、在印表機 EPSON WF-7610 列印喜好設定主選單,在「紙張選項」的「種類」選擇: Epson Matt(愛普生無光澤噴墨印表紙)。

🚔 EPSON WF-7610 Series 列印喜好設定		
主選單 更多選項 維護		
列印預設值	紙張來源	進紙匣 ▼
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm 👻
 ■ 文件-快速 ■ 文件-標準品質 ■ 文件-標準品質 	列印方向	 □ 無邊 ◎ 直印 ◎ 横印
	紙張種類 品質選項	普通紙 普通紙 信領紙
	色彩	再生紙 色紙 同少紙
■ 文件-A3	要面列印	Epson Matte Epson Premium Glossy Epson Premium Semigloss Photo Paper Glossy 信封 厚紙
	份數 1	● 逐份列印 ☑ 反序列印
願示設定 預設值 墨水存量	靜音模式 □ 列印預視 □ 工作配置Lite	■ ●
	確定	取消

步驟4、確認「品質選項」選擇在「高」,然後點選「更多選項」標籤。

→ EPSON WF-7610 Series 列印喜好設定				
主選單 更多選項 維護				
列印預設值	紙張來源	進紙匣 ▼		
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm ▼		
 	列印方向	 ■ 無違 設定 ● 直印 ● 横印 		
☆ 文件-雙面	紙張種類	Epson Matte 👻		
12 文件-二合一	品質選項	標準		
a 文件-快速灰階	色彩	高		
○ 文件-灰階 ○ 文件-A3	雙面列印	關閉		
		設定 列印濃淡度		
	版面配置	闘閉 ▼ 排列方式		
	份數 1	逐份列印		
		☑ 反序列印		
	靜音模式	國閉		
	■ 列印視視 ■ 工作配罢! i t	-		
1 111111111111111111111111111111111111				
	確定	取消 套用(A) 說明		

步驟 5、更多選項選單中「色彩校正」改爲「自訂」,然後按右邊的「進階...」鍵。

🚔 EPSON WF-7610 Series 列印喜好設定			×	
主選單 更多選項 維護				
列印預設值	文件大小 🛛 🗛 210 x	: 297 mm		
新增/移除預設值	實際列印的紙張 同文件大	沙		
 ⋛ 文件-快速 ⋛ 文件-標準品質 ★ - 高品質 ★ - 御田 ★ - 四日 ★ - 二合一 ★ - 二合一 ★ - 26 ★ - 世地 	 □ 縮放選項 ○ 印至一頁 ○ 居中 ● 名彩校正 ● 自動 	縮放至 自訂 進階.	× %	
國 文件-次階 ■ 文件-A3	浮水印功能	s∕is∧ ≞ *	<u></u>	
	附加設定 □ 旋轉180度 ☑ 高速 □ 水平反轉			
顯示設定 預設值				
	確定 取消	「 変用(A) 「		
步 縣 6、進 階 選 単 中 「 包 彩 主選 ● 彩 校正 ● 記 校正 ● 影像加強 ○ 乙酸加強 ○ 乙酸加酸 ○ 乙酸和 ○ 乙酸和 ○ 乙酸和 ○ 乙酸和 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ 四 ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ </th <th>·官理」預設為「 # # # E</th> <th>297 mm 小 宿放至 自訂 進階. 影像選項</th> <th></th> <th>' 巴杉攸止」</th>	·官理」預設為「 # # # E	297 mm 小 宿放至 自訂 進階. 影像選項		' 巴杉攸止」
確定	消 說明 消	套用(A)	說明	

色彩校正	-	-				
 色彩管理 ● 色彩校正 ● 影像加強 ● ICM ● 不做色彩 	: 3 校正				→	
色彩棋式	EPS	DN鮮艷色彩		A province and a province and	A second	
色彩校正: ● 色環	方式	◎ 調整桿]	<原始影像>	<預 Y	視>
		預	設值	G		R
売度	0	Ų	+			
對比	0	ò	+	c		М
飽和度	0	Ċ.	+		В	
濃淡度	0	- Ģ	+	水平 0 🊔	 0	
				確定	取消	說明

步驟7、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」,改點選為「調整桿」。

步驟 8、將亮度設為:「-12」,對比設為:「-7」,飽和度設為:「-2」,藍色設為:「+25」,黃色設為:「-2」,然後按「確定」鍵,完成設定。

色彩校正					
色彩管理					
 ● 色彩校正 					
◎ 影像加強		a long long	- maintainte		and a second
© ICM		1983 A 64		10004 (20)	
┃ ◎ 不做色彩校正		100	Tasafras zacerbaltes traditionales tradition		Antolegi Konselekteler Antolegi Konselekteler Antolegi Konselekteler Antolegi Konselekteler Antolegi Konselekteler Antolegi Konselekteler
色彩模式 EPSON鮮艷色彩	•	rightherman	Analysis providentation	rokiteko ere	neziter zayotetetete
		en and sending the sending term of the sending ter	2.2.2	the start production dealer categorightermores, Mignator Wards dependence that	3.3.25
色彩校正方式		·····································	62/AB	·····································	
 ○ 白環 ◎ 調整桿 		《原始	口原公司外>	< 19.1分	>
預	設値				
亮度 -12 C	+	🌢 藍色	25	1	
對比 _7	+	🍐 紅色	0	ò	' +
飽和度 -2	+	🍐 黄色	-2	0,	' +
			確定	取消	說明