TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述:商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611 如何修改應答鈴聲

步驟1、印表機開機後,觸碰液晶面板,選擇「設定」功能。



步驟 2、進入「設定」,按「▼」鍵,選擇「系統管理」。

₩ 設定	₩ 設定
墨水存量	管理員設定
維護	系統管理
紙張設定	
列印狀態表	
網路狀態	

步驟3、進入「系統管理」,點選「通用設定」。

🚰 系統管理	
印表機設定	
通用設定	
Wi-Fi/網路設定	
Epson Connect 服務	
Google雲端列印服務	▼

步驟4、進入「通用設定」,按「▼」鍵,選擇「國家/地區」。

🧐 通用設定 🛛 🚺	🚰 通用設定
LCD 亮度	國家/地區
音效設定	語言設定/Language
睡眠模式定時器	操作逾時
電源關閉定時器	
日期/時間設定 ▼	

步驟 5、進入「國家/地區」,按「▼」鍵,將國家選到「突尼西亞」,此時面板會出現「變更區域 設定會將傳真傳送/接收設定回復至預設值。是否確定?」,請按「是」。

※更改國家/地區資料,不會影響面板顯示的畫面內容。

(原本面板「語言設定」是中文,不會因為「國家/地區」更改而變更語系內容)

🚰 國家/地區 🛛 👔)	E	8
台灣		台			
坦尙尼亞		担	變更區域設定會 傳真傳送/接收	會將 設定	
泰國		泰	回復至預設値。 是否確定?		
千里達及托巴哥) -	Ŧ			
突尼西亞	V	突	否	是	

步驟 6、按 💽 鍵,返回至「系統管理」,按「▼」鍵,選擇「傳真設定」。

🚰 系統管理	系統管理
印表機設定	複印設定
通用設定	掃描設定
Wi-Fi/網路設定	傳真設定
Epson Connect 服務	通用列印設定
Google雲端列印服務	安全性設定

步驟 7、進入「傳真設定」,按「▼」鍵,選擇「接收設定」。

🚰 傳真設定	μ.	
使用者預設値		
傳送設定		
接收設定		
輸出設定		
基本設定)

步驟 8、進入「接收設定」,選擇「應答鈴聲」,按「+」或「-」鍵,選擇要設定的響鈴次數, 按「確定」。 **※應答鈴聲次數可自行設定 1~9 聲。**

🚰 接收設定	8	一 應答鈴聲
接收模式		
DRD 全部		
應答鈴聲 0		(1-9)
\$ 0		
遠端接收 關閉		確定