TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611 從面板手動設定 Wi-Fi

步驟1、機器主畫面「 1,選擇面板上「設定」選單並直接按下。(此機器面 板爲觸控面板)。



步驟 2、按螢幕中的「▼」,點選「系統管理」。



步驟3、進入系統管理選單後,按螢幕中的「Wi-Fi/網路設定」。

| 🚰 系統管理 | | |
|-----------------|----------|--|
| 印表機設定 | | |
| 通用設定 | | |
| Wi-Fi/網路設定 | | |
| Epson Connect 服 | 務 | |
| Google雲端列印用 | | |

步驟4、在Wi-Fi/網路設定畫面中,點選「Wi-FI設定」。

| 🥌 Wi-Fi/網路設定 | 2 |
|--------------|---|
| Wi-Fi/網路狀態 | |
| Wi-Fi 設定 | |
| 連線檢查 | |

步驟 5、在 Wi-Fi 設定中,點選「Wi-Fi 設定精靈」。

| 🥥 Wi-Fi 設定 | 6 |
|---------------|---|
| Wi-Fi 設定精靈 | |
| 按鍵模式設定 (WPS) | |
| PIN 碼設定 (WPS) | |

步驟 6、進入 Wi-Fi 設定精靈後,印表機會開始進行搜尋網路 SSID,搜尋完成後, 請透過「▲」或「▼」選擇要連結的 SSID 並按直接按壓。

*如要連結的 SSID 為「My_home's WIFI」,直接點選繼續設定。

| 🔘 w 💽 | 2 | 選擇網路 |
|---------|------------|--------------------------|
| Wi-Fi I | ~ | My_home's WiFi |
| | \bigcirc | Kev's Wi-Fi |
| 按键栈 | | Mark's Net |
| | 正在搜尋網路 | Lisa's wifi |
| PIN 碼 | | 312442152457802589645612 |

| 🍥 Wi-Fi 設定 🛛 🚺 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|------|---|
| 網路 (SSID) | q | w | е | r | t | у | u | i | 0 | р |
| ₩y_nome s wiFi 容碼 | | s | d | f | g | h | j | k | I | _ |
| | ŵ | | z ; | ((| : \ | / | b l I | n r | n | × |
| 繼續 | 123i | ŧ | | | - | _ | | @ | • | |
| 步驟 8 設定完成後按「確定」,印表機即會開始設定 Wi-Fi。 | | | | | | | | | | |
| 🎯 確認設定 | ۲ | 確 🕻 | D | | | | | 8 | | 8 |
| 傳輸模式 | | ì模 | | | | | | | TIFE | |
| 網路 (SSID) My_home's WiFi | | i Ç | | | C | | | | NiF | |
| 加密設定 | | 168 | | 正ī | 在設定 | 2 Wi-F | ï | | | |
| 確定 | | | | | | | | | | |
| 步驟9、按「 」列印連線報告,或 | 游疗 | 三成網 | 結束 | 設定 | - ° | | | | | |

步驟7、之後按螢幕中的密碼,並在欄位直接輸入Wi-Fi密碼後按繼續。

